

MANUALE UTENTE

SITO WEB GI

GRTN – GESTIONE INDISPONIBILITA'



AGGIORNAMENTI

VERSIONE	DATA	AUTORE	MODIFICHE
1.0	14/7/2005	GRTN	Creazione documento

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 2 di 69



INDICE

1.	S	COPC	DEL DOCUMENTO	4
1.1	1	Ambite	o di riferimento	4
1.2	2	Organ	zzazione del documento	4
2	C			5
<u> </u>	, `			
2.		Denniz		ə -
2.2	2	Notazi	oni usate	
2.3	3	Conve	nzioni grafiche	7
3.	D	ESCR	IZIONE DELLE FUNZIONALITÀ	8
3.1	1	Acces	so	8
3.2	2	Trasm	issione di un Piano	10
3	3.2.	1 Sel	ezione della tipologia e del periodo temporale del piano	10
	3.	2.1.1	Trasmissione di un Piano Giornaliero	12
	3.	2.1.2	Trasmissione di un Piano Annuale	14
	3.	2.1.3	Trasmissione di un Piano Trimestrale	15
	3.	2.1.4	Trasmissione di un Piano Mensile	17
3	3.2.	2 Poj	polamento di un piano di indisponibilità	
		3.2.2.1.	Importazione da file	23
		3.2.2.1.2	2 Inserimento manuale di una indisponibilità	29
	3.	2.2.2	Visualizzazione di una indisponibilità	33
	3.	2.2.3	Modifica di una indisponibilità	35
	3.	2.2.4	Cancellazione di una indisponibilità	36
3	3.2.	3 Co	ntrollo e Trasmissione di un piano	37
	3.	2.3.1	Controlli sul piano da trasmettere	37
		3.2.3.1.1	Correzione di un Piano Rigettato	38
	3.	2.3.2	Trasmissione di un Piano	41
	3.	2.3.3	Ritrasmissione di un piano	43
3.3	3	Verific	a Trasmissione	45
3.4	1	Piani [Deliberati	52
3.5	5	Uscita		55
4.	Α	PPEN	DICE A	56
(Con	ntrolli -	Piano Annuale	56
(Con	ntrolli -	Piano Trimestrale	61
(Con	ntrolli -	Piano Mensile	
(Con	ntrolli -	Piano Giornaliero	

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 3 di 69



1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive le funzioni dell'applicazione GESTIONE INDISPONIBILITA', con particolare riferimento all'interfaccia utente sul portale, allo scopo di guidare l'operatore all'utilizzo di tali funzionalità.

1.1 Ambito di riferimento

Prerequisiti per la comprensione del testo e per l'utilizzo dell'applicazione sono una minima conoscenza dell'uso del PC e dei browser per Internet.

1.2 Organizzazione del documento

Il documento è articolato in tre capitoli, di cui:

- o il primo (quello presente) costituisce un'introduzione al manuale
- o il secondo fornisce un riepilogo delle convenzioni usate
- o il terzo contiene la descrizione delle funzionalità offerte dall'applicazione

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 4 di 69



2. CONVENZIONI USATE

2.1 Definizioni

Di seguito viene fornita la definizione dei termini la cui interpretazione può condurre a incomprensioni, malintesi o ambiguità, suddividendoli in due categorie:

- terminologia informatica
- terminologia relativa al dominio applicativo.

TERMINE	SIGNIFICATO
Campo	Singolo elemento di un record in cui viene introdotto e memorizzato il dato. Normalmente il campo è associato ad una casella di testo.
Finestra	Area rettangolare sullo schermo nella quale è possibile richiedere e visualizzare informazioni inerenti le funzionalità dell'applicazione. Le finestre possono essere aperte, spostate, ridimensionate, ridotte ad icona
Icona	Simbolo a cui è associata un'applicazione, che può essere attivata effettuando /Click/, da parte dell'utente, sull'icona medesima
Menù	Elenco dei comandi disponibili nell'applicazione. Per avviare una determinata funzione occorre selezionare la rispettiva voce del menù (attraverso un dispositivo di puntamento, vedi mouse), quindi scegliere un comando
Mouse	Dispositivo di input che, mosso su una superficie piana, sposta il corrispondente simbolo di puntatore sullo schermo. Un mouse è costituito tipicamente da due pulsanti per mezzo dei quali è possibile inviare segnali che realizzano determinate funzioni
Pagina	Sinonimo di "Finestra". E' l'area dello schermo in cui si concentra l'interazione tra utente e applicazione.
Record	Insieme di dati omogenei composto da uno o più campi. Possibili sinonimi della parola record possono essere anche "registrazione" o "riga".

Tabella 1 – tabella dei termini informatici

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005		
		pag. 5 a	li 69	



TERMINE	SIGNIFICATO
Indisponibilità	Stato di non esercizio e/o limitazione all'esercizio normale (es. LST) di un elemento di rete, caratterizzata da una lunghezza temporale
Piano	Insieme di indisponibilità che ricadono in un determinato arco temporale
Gestore	Ente che delibera i piani di indisponibilità degli elementi della rete elettrica,
Unità Titolare	Ente che trasmette al Gestore proposte di indisponibilità di elementi di rete elettrica (Es.: AOT Cagliari, Enel distribuzione Toscana).
Titolare	Ente a cui fanno capo vare unità titolari e a cui sono stati assegnati in gestione elementi di rete elettrica (Es.: Terna, Enel).
Delibera	Attività del gestore con la quale si approvano, dopo averli analizzati, i piani di indisponibilità proposti dai vari titolari.
PAP	Piano Annuale delle indisponibilità con Delibera Provvisoria
PA	Piano Annuale delle indisponibilità con Delibera Definitiva
РТ	Piano Trimestrale delle indisponibilità Deliberate
PM	Piano Mensile/Settimanale delle indisponibilità Deliberate
PG	Piano Giornaliero delle indisponibilità Deliberate

Tabella 2 – tabella dei termini del dominio dell'applicazione

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005		
		pag. 6 di 69		



2.2 Notazioni usate

Sono fornite di seguito le definizioni comuni e le convenzioni utilizzate nel presente documento.

CONVENZIONE	SIGNIFICATO
Carattere	indica un tasto alfanumerico (dalla A alla Z o da 1 a 9) della tastiera del PC
[Nome]	indica un "Pulsante di comando" o un "Menù" a cui è associata la dicitura "Nome"
(Nome)	indica un campo editabile
<nome></nome>	indica un campo in sola visualizzazione

Tabella 3 (Convenzioni)

2.3 Convenzioni grafiche

Nel presente paragrafo sono riportate le convenzioni grafiche che sono state adottate nella realizzazione delle pagine per facilitare la comprensione e l'utilizzo dell'applicazione.

- tutti i pulsanti [USCITA] chiudono senza modifiche la pagina su cui si trovano, riportando l'utente alla maschera di livello superiore o al menu principale dell'applicazione.
- le pagine visualizzate che contengono più record di quanti non sia possibile visualizzare nella pagina, dispongono di una barra di navigazione verticale che permette di spostarsi sui record non visibili

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 7 di 69



3. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ

Il presente capitolo descrive l'uso delle funzionalità accessibili attraverso il portale.

3.1 Accesso

La pagina iniziale (Fig. 1) presenta un'area di menù, posta sul margine sinistro della finestra, attraverso la quale l'utente può scegliere il gruppo di funzionalità cui accedere ed un'area descrittiva, posta sul margine superiore della finestra, dove vengono visualizzate alcune informazioni relative all'utente collegato:

- <CODICE TITOLARE>
- <NOME TITOLARE>
- <UNITÀ ORGANIZZATIVA> (o Nome Unita' Titolare)

🖉 home - Microsoft Inte	ernet Explorer				_ 🗆 🗵
GRTN		TERNA	UNITA' ORGANIZZATIVA	AOT CA	
TRASMISSIONE PIANI					
PIANI DELIBERATI					
USCITA					

Fig. 1 – Pagina di accesso alla procedura

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
		-	pag. 8 di 69



Il menu include quattro voci, corrispondenti ad altrettante aree funzionali:

NOME	FUNZIONE
[Trasmissione Piani]	Permette al titolare di rete di trasmettere un piano di indisponibilità al gestore.
[Verifica Trasmissione]	Permette al titolare di rete di verificare lo stato di una precedente trasmissione di piano di indisponibilità in base a determinati criteri.
[Piani Deliberati]	Permette al titolare di rete di visualizzare e/o scaricare in formati differenti i piani deliberati
[Uscita]	Permette di uscire dal portale

Tabella 4 – Tabella delle aree funzionali

La sezione centrale della finestra verrà utilizzata di volta in volta come area di lavoro per visualizzare le maschere corrispondenti alla funzionalità selezionata.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 9 di 69



3.2 Trasmissione di un Piano

La trasmissione di un piano si effettua quando un titolare/unità intende comunicare al gestore un piano di indisponibilità.

La trasmissione di un piano di indisponibilità consta di quattro fasi quali:

- selezione della tipologia del piano
- selezione del periodo temporale del piano
- popolamento del piano con le indisponibilità che si intendono proporre
- trasmissione fisica del piano al gestore

3.2.1 Selezione della tipologia e del periodo temporale del piano

Premendo il pulsante [TRASMISSIONE PIANI] presente nell'area menù della pagina iniziale il titolare della rete accede alla maschera che consente di trasmettere un piano di indisponibilità al gestore (Fig. 2).

🖉 TrasmissionePiani -	Microsoft Internet Explorer				_ 🗆 🗵
GRTN	CODICE/NOME TITOLARE 000001	TERNA	UNITA' ORGANIZZATIVA	AOT CA	
TRASMISSIONE PIANI	C Piano Annuale del	2006 (01/01/2006 - 31/1	2/2006) Primo C	aricamento	Y
	O Piano Trimestrale del	1° Trimestre (Gen Feb Ma 19a Settimana (09/05/20	ar) 🔽		
VERIFICA TRASMISSIONE	Piano Giornaliero del	venerdî 6 maggio 2005	•		
PIANI DELIBERATI					
USCITA	ANNULLA		Ľ	AVANTI >	

Fig. 2 – Maschera di "Trasmissione Piani"

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 10 di 69



Sono presenti 4 scelte esclusive, ognuna delle quali fa riferimento ad una particolare tipologia di piano di trasmissione e permette l'impostazione, attraverso apposite tendine di selezione, dei dati caratteristici ad esso corrispondenti.

TIPOLOGIA DEL PIANO	FUNZIONE
[Piano Annuale del]	Abilita l'impostazione dell'arco temporale e dello stato di caricamento di un piano Annuale d'indisponibilità.
[Piano Trimestrale del]	Abilita l'impostazione dell'arco temporale di un piano Trimestrale d'indisponibilità.
[Piani Mensile del]	Abilita l'impostazione dell'arco temporale di un piano Mensile d'indisponibilità.
[Piano Giornaliero del]	Abilita l'impostazione dell'arco temporale di un piano Giornaliero d'indisponibilità.

Tabella 5 – tabella delle tipologie di piano

All'apertura della pagina l'opzione selezionata è quella del [Piano Giornaliero del].

Sono presenti inoltre due pulsanti [ANNULLA] e [AVANTI>] che permettono rispettivamente di annullare l'operazione tornando al menù iniziale oppure di proseguire l'operazione di trasmissione del piano dopo aver indicato l'arco temporale.

La Trasmissione del piano è possibile all'interno di determinate finestre temporali in funzione della tipologia del piano stesso. Al di fuori di tali finestre la trasmissione è inibita e il titolare viene avvisato con un messaggio, come mostrato in Fig. 3.



Fig. 3 – Trasmissione del piano inibita

Per le finestre temporali dell'Annuale e del Trimestrale è prevista una definizione di base riportata in Tabella 6.

TIPOLOGIA PIANO	FINESTRA TEMPORALE
Annuale	dal 1° maggio al 15 giugno dell'anno precedente
Trimestrale	dal 1° al 15 del mese che precede di due il mese di inizio del trimestre

Tabella 6 – Finestre temporali di trasmissione

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		nag 11 di 60



3.2.1.1 Trasmissione di un Piano Giornaliero

Selezionando l'opzione [Piano Giornaliero del] il titolare della rete può individuare da un menù a tendina la data del piano Giornaliero che intende trasmettere. Il menù a tendina contiene tutti i giorni della settimana differenziando:

- se il giorno corrente è precedente al giovedì nel menù sono riportate tutte le date a partire dal giorno corrente alla domenica della settimana in corso (Fig. 4)
- se il giorno corrente è giovedì o successivo al giovedì nel menù sono riportate tutte le date comprese tra il giorno corrente e la domenica della settimana successiva (Fig. 5)

Per esempio, se la data corrente fosse il Lunedì 9 Maggio 2005, alla selezione del menù a tendina compariranno le date comprese tra Lunedì 9 Maggio 2005 e Domenica 15 Maggio 2005 della stessa settimana.

🚰 TrasmissionePiani - N	Microsoft Internet Explorer			
	CODICE/NOME TITOLARE	TERNA	UNITA' ORGANIZZATIVA	AOT FI
TRASMISSIONE DIANI	O Piano Annuale del	2006 (01/01/2006 - 31/12	/2006) 🔽 🗸	arianti al Piano Provvisorio 🛛 🔽
	C Piano Trimestrale del	1° Trimestre (Gen Feb Mar	r) 🔽	
VERIFICA TRASMISSIONE	O Piano Mensile del	20a Settimana (16/05/200	5 - 22/05/2005) 🔽	
PIANI DELIBERATI	Piano Giornaliero del ANNULLA	lunedi 9 maggio 2005 martedi 10 maggio 2005 mercoledi 11 maggio 2005 giovedi 12 maggio 2005 venerdi 13 maggio 2005 sabato 14 maggio 2005 domenica 15 maggio 2005		AVANTI >

Fig. 4 – Trasmissione di un piano giornaliero (1° caso)

Invece, se la data corrente fosse Venerdì 6 Maggio 2005, alla selezione del menù a tendina compariranno le date comprese tra Venerdì 6 Maggio 2005 e Domenica 15 Maggio 2005 della settimana successiva.

		. .	
Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
		-	pag. 12 di 69



🚈 TrasmissionePiani - 🛛	ficrosoft Internet Explorer				
GRTN	CODICE/NOME TITOLARE	TERNA	UNITA' ORGANIZZATIVA	AOT CA	
TRASMISSIONE PIANI VERIFICA TRASMISSIONE PIANI DELIBERATI USCITA	Piano Annuale del Piano Trimestrale del Piano Mensile del Piano Giornaliero del ANNULLA	2006 (01/01/2006 - 31/1) 1º Trimestre (Gen Feb Ma 25a Settimana (20/06/20 venerdi 6 maggio 2005 sabato 7 maggio 2005 domenica 8 maggio 2005 lunedi 9 maggio 2005 mercoledi 10 maggio 2005 mercoledi 11 maggio 2005 venerdi 12 maggio 2005 venerdi 13 maggio 2005 sabato 14 maggio 2005 domenica 15 maggio 2005	2/2006) Prim	o Caricamento	

Fig. 5 – Trasmissione di un piano giornaliero (2° caso)

In seguito alla scelta di una data viene abilitato il pulsante [AVANTI>], la cui pressione permette di procedere alla pagina successiva.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 13 di 69



3.2.1.2 Trasmissione di un Piano Annuale

Effettuando tale scelta è possibile proporre indisponibilità di durata arbitraria con data inzio all'interno di un intero anno solare.

Per definire e trasmettere un piano annuale è necessario dare due indicazioni (Fig. 6):

- 1. anno di riferimento
- 2. tipo di caricamento

Selezionando [Piano Annuale del] viene abilitato il primo menù a tendina che visualizza, come unica opzione, l'anno successivo all'anno corrente. Esso permette di indicare l'anno di riferimento del piano.

Il menù a tendina più a destra permette di definire il tipo di caricamento e mostra i seguenti valori alternativi:

- <Primo Caricamento>: il primo caricamento può essere effettuato (indicativamente) a
 partire dal 1° Maggio sino al 15 Giugno compresi dell'anno corrente
- *<Varianti al primo caricamento>*: caricamenti a partire dalla data dell'eventuale *primo caricamento* (accettato) sino alla *delibera del piano provvisorio* per il titolare connesso
- *<Varianti al piano provvisorio>*: caricamento attivo dalla *delibera del piano provvisorio* alla *delibera del piano annuale*. Le varianti devono essere riferite esclusivamente alle indisponibilità inserite nel PAP

In seguito alla selezione della tipologia annuale, viene abilitato il pulsante [AVANTI>], la cui pressione permette di procedere alla pagina successiva.

Il Titolare può richiedere sia modifiche che integrazioni ai piani annuali trasmessi tramite l'invio di *"Varianti al 1° caricamento"* fino alla delibera del **PAP** mentre con le *"Varianti al piano provvisorio"* può richiedere modifiche delle indisponibilità comprese nel **PAP** fino alla delibera del **PA**

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 14 di 69



🍘 TrasmissionePiani - I	Microsoft Internet Explorer				
GRTN	CODICE/NOME TITOLARE	TERNA	UNITA' ORGANIZZATIVA	AOT CA	
TRASMISSIONE PIANI VERIFICA TRASMISSIONE PIANI DELIBERATI	 Piano Annuale del Piano Trimestrale del Piano Mensile del Piano Giornaliero del 	2006 (01/01/2006 - 31/12 1° Trimestre (Gen Feb Ma 19a Settimana (09/05/20 venerdi 6 maggio 2005	2/2006) Pri sr) 55 - 15/05/2005)	mo Caricamento	×
	ANNULLA			AVANTI >	

Fig. 6 – Trasmissione di un piano annuale

3.2.1.3 Trasmissione di un Piano Trimestrale

Tale funzione permette di proporre indisponibilità la cui data iniziale ricade nel trimestre prescelto. Selezionando l'opzione [Piano Trimestrale del] è possibile indicare, dal menù a tendina associato, il trimestre del piano che si intende trasmettere o, in altre parole, il trimestre in cui si intendono collocare le indisponibilità da trasmettere (Fig. 7).

Tale menù contiene tutti i trimestri dell'anno ovvero:

- <1° Trimestre (GEN-FEB-MAR)>
- <2° Trimestre (APR-MAG-GIU)>
- <3° Trimestre (LUG-AGO-SET)>
- <4° Trimestre (OTT-NOV-DIC)>

Anche per questa tipologia di piano esistono finestre temporali in cui è concessa la trasmissione. Tali finestre sono a discrezione del gestore, ma una indicazione di base è la seguente:

- 1° Trimestre: a partire dal 15 Ottobre dell'anno precedente
- 2° Trimestre: a partire dal 15 Gennaio dell'anno corrente
- 3° Trimestre: a partire dal 15 Aprile dell'anno corrente
- 4° Trimestre: a partire dal 15 Luglio dell'anno corrente

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005



🚰 TrasmissionePiani - I	Microsoft Internet Explorer				
GRTN	CODICE/NOME TITOLARE 000001	TERNA	UNITA' ORGANIZZATIVA	AOT CA	
TRASMISSIONE PIANI VERIFICA TRASMISSIONE PIANI DELIBERATI USCITA	 ○ Piano Annuale del ● Piano Trimestrale del ○ Piano Mensile del ○ Piano Giornaliero del 	2006 (01/01/2006 - 31/11 1° Trimestre (Gen Feb Ma 2° Trimestre (Apr Mag Giu 3° Trimestre (Lug Ago Set 4° Trimestre (Ott Nov Dic)	2/2006) Prin ar) ())))	no Caricamento AVANTI >	

Fig. 7 – Trasmissione di un piano trimestrale

In seguito alle scelta del trimestre, viene abilitato il pulsante [AVANTI>], la cui pressione permette di procedere alla pagina successiva.

Il Titolare può richiedere sia modifiche che integrazioni al piano trimestrale trasmesso tramite successivi invii dello stesso trimestre fino alla delibera del **PT**

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 16 di 69



3.2.1.4 Trasmissione di un Piano Mensile

Effettuando tale scelta è possibile trasmettere indisponibilità la cui data iniziale è compresa nell'arco della settimana prescelta. Selezionando l'opzione [Piano Mensile del] il titolare della rete può selezionare da un menù a tendina la settimana del piano Mensile che intende trasmettere.

Il menù a tendina (Fig. 8) contiene tutte le settimane dell'anno corrente a partire dalla settimana successiva alla data corrente. Se la data corrente cade nell'ultima settimana dell'anno sono visibili tutte le settimane dell'anno successivo fino ad un massimo di 52 settimane.

La possibilità di scelta della settimana sarà condizionata, come per le altre tipologie di piano, da finestre temporali.

L'indicazione di una settimana da parte dell'utente provoca l'abilitazione del pulsante [AVANTI>], la cui pressione permette di procedere alla pagina successiva.

🖉 TrasmissionePiani - N	ficrosoft Internet Explorer				_ 🗆 🗵
GRTN Server Bauerse	CODICE/NOME TITOLARE	TERNA	UNITA' ORGANIZZATIVA	AOT CA	
TRASMISSIONE PIANI VERIFICA TRASMISSIONE PIANI DELIBERATI	 ○ Piano Annuale del ○ Piano Trimestrale del ○ Piano Mensile del ○ Piano Giornaliero del 	2006 (01/01/2006 - 31/1 1° Trimestre (Gen Feb M 19a Settimana (09/05/20 20a Settimana (16/05/20 21a Settimana (23/05/20 22a Settimana (30/05/20	2/2006) Prima ar) V 05 - 15/05/2005) V 05 - 22/05/2005) 05 5 - 29/05/2005) 05 05 - 05/06/2005) 05	o Caricamento	
USCITA	ANNULLA	23a Settimana (13/06/20 25a Settimana (22/06/20 26a Settimana (27/06/20 27a Settimana (04/07/20 28a Settimana (11/07/20 29a Settimana (18/07/20	05 - 19/06/2005) 05 - 19/06/2005) 05 - 03/07/2005) 05 - 03/07/2005) 05 - 10/07/2005) 05 - 24/07/2005) ▼	AVANTI >	

Fig. 8 – Trasmissione di un piano mensile

Il Titolare può richiedere sia modifiche che integrazioni al piano mensile trasmesso tramite successivi invii dello stesso mensile fino al lunedì della settimana precedente a quella interessata dalla delibera **PM**

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
		_	pag. 17 di 69



3.2.2 Popolamento di un piano di indisponibilità

Dopo avere indicato la collocazione temporale del piano, premendo il pulsante [AVANTI>] della pagina Trasmissione Piani, si accede alla maschera per il caricamento di un piano delle indisponibilità. In questa finestra si possono inserire/modificare/cancellare indisponibilità facenti parte del piano indicato. Sul margine superiore della finestra (Fig. 9) vengono riportate, in aggiunta ai dati relativi all'utente collegato, altre informazioni, già presenti, relative all'utente collegato:

- <Tipo di Piano>
- <Periodo temporale (anno o trimestre o settimana o giorno)
- <Numero di Revisione>

Il numero di revisione si incrementa di una unità ad ogni trasmissione del medesimo piano accettata dal gestore.

L'area delle funzioni è divisa in due sezioni orizzontali:

- 1. nella prima (partendo dall'alto), viene visualizzata una tabella con gli attributi principali di un'indisponibilità previsti nel formato del file di scambio. Al posto delle relative intestazioni,per le colonne degli attributi appaiono:
 - <Data di inizio>
 - <Data di fine>
 - <CC> (flag controllo congruità)
 - <CG> (campo del controllo gestore)

sono previsti dei pulsanti che permettono se premuti di effettuare l'ordinamento sulle indisponibilità caricate; di tipo crescente se premuti la prima volta , decrescenti se premuti una seconda volta.

2. nella seconda sono riportati tutti gli altri campi, previsti nel formato di scambio, relativi all'indisponibilità eventualmente selezionata nella prima sezione. I campi posso avere diversi sfondi a seconda delle loro caratteristiche:

COLORE SFONDO	SIGNIFICATO
Rosso	Il campo è obbligatorio in fase di inserimento
Verde	Il campo è derivato, quindi non editabile. E' valorizzato mediante la selezione di un altro campo
Bianco	Il campo è facoltativo in fase di inserimento

Tabella 7 – Significato dei colori degli sfondi

La maschera può presentarsi:

- 1. vuota: non esiste alcuna indisponibilità nel piano selezionato (il piano è nuovo)
- 2. popolata: esistono delle indisponibilità (il piano già esistente ma non è stato trasmesso o è in stato di *"rifiutato"*)
- 3. popolata: è in sola lettura (il piano è in stato di "Accettato con riserva")

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 18 di 69



Caso 1 - Non esiste alcuna indisponibilità nel piano selezionato

E' questo il caso di creazione di un nuovo piano. All'apertura della pagina compare una scritta rossa al centro della pagina che avvisa l'utente dell'assenza di indisponibilità (Fig. 9).

🚰 indisponibilita	i - Micro	soft Inte	ernet Explorer							_ [1 ×
GR	TN Bessere Arction Programme Accurate	CODICE CARICA	/NOME TITOLARE	000001 /	TERNA	UNITA' ORG 2006 (01/01/200	5ANIZZAT 6 - 31/12/2	IVA	AOT CA	0	
Indisponibilità	Тіро	Stato	Codice Elemento	Nom	e Impianto/Estremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora CC		
									E		
	٦	NESSU	JNA INDISPO	ONIBILI	TA' PRESENTE, J	INSERIRN	E UNA	NUOVA		_	
Importa File	Nuova	Indispor	nibilità Modifi	ca Indisponit	vilità Cancella Ind	lisponibilità	Trasmi	ssione Piano >			
Designata		Grupp	o indisponib.		Cod.Titolare interfer	en.	7	Tipo eleme	ento		
Descrizione								Regime spec	disp. Rientro	o serale	
Note	-							Terre in linea	a 🗌 Lavoro a O Manut	o in ombra enz rete	
Aiuto campi	Log:						Y	Annulla	Sal	va	
×									Star	ipa	

Fig. 9 – Assenza di indisponibilità legate al piano

In questo caso sono abilitati i seguenti pulsanti:

PULSANTE	FUNZIONE
[Importa File]	Permette il caricamento da un file di formato convenuto direttamente dalla pagina
[Nuova Indisponibilità]	Permette l'inserimento manuale delle indisponibilità
[USCITA]	Uscita dalla pagina [Indisponibilità]

Tabella 8 – Pulsanti abilitati in assenza di indisponibilità

A questo punto, le indisponibilità possono essere inserite procedendo al caricamento di un file di testo, operazione che si effettua selezionando il pulsante [Importa File]. oppure manualmente selezionando il pulsante [Nuova Indisponibilità]

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 19 di 69



Caso 2 - Esistono delle indisponibilità

E' questo il caso di un piano già esistente. Nella pagina (Fig. 10) compaiono tutte le indisponibilità precedentemente inserite.

🚈 indisponibilita -	Micro	soft Inte	ernet Explorer									. 🗆	×
GRI		CODICE	MENTO PIANO	00004 / ENE	L .	UNITA' ORG venerdî 6 m	iANIZZAT aggio 200!	IVA Enel 1	Distribuzio REVISI	ne Sicili ONE	ia 0		
Indisponibilità	Tipo	Stato	Codice Elemento	Nome Impianto/E	stremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora	сс	CG		Ī
	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 702 Altedo CP	- Ferrar	06/05/2005	00:01	06/05/2005	10:01			-	
0042005000002	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 702 Altedo CP	- Ferrar	06/05/2005	10:00	06/05/2005	10:01	\checkmark	R		
L													
												-	
Importa File	Nuova	Indispor	nibilità Modific	a Indisponibilità	iancella Indisp	onibilità	Trasmi	ssione Piano >	<u>></u>	USCI	ITA]	
Liv.Tensione			ientro DIURNO	T.rientro	NOTTURNO		Unita		RSC				
Designata		Grupp	o indisponib.	Cod. Litola	re interferen.		~	l ipo elem	ento				
Descrizione								Pegime spec		Pientro	sarala		
Nes	_	_						Terre in line	· _	Lavoro	in ombi	ra	
Note	-						<u> </u>	🖲 Sviluppo ret	• O	Manute	nz rete		
Aiuto comoi							× .	Annulla		Salv	a		
									A				
										Stamp)a]	
	L												

Fig. 10 – Indisponibilità legate al piano

I piani già esistenti possono assumere i seguenti stati:

STATI POSSIBILI	FUNZIONE
Non trasmesso	Il piano è stato caricato nella pagina ma non è stato ancora trasmesso
Rifiutato:	Il piano è stato trasmesso e la fase di analisi preliminare da parte del gestore della rete è stata negativa

Tabella 9 – tabella dei possibili stati assunti dal piano

I piani sono modificabili dal titolare fintantoché non vengono trasmessi o il loro stato è *Rifiutato*. In questo caso l'utente vede abilitati i seguenti pulsanti:

				41
Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005	
			pag. 20 di 69	



PULSANTE	FUNZIONE
[Importa File]	Permette l'apertura della pagina di caricamento del file di testo contenente i dati relativi alle indisponibilità
[Modifica Indisponibilità]	Permette la modifica manuale delle indisponibilità
[Cancella Indisponibilità]	Permette la cancellazione delle indisponibilità
[Nuova Indisponibilità]	Permette l'inserimento manuale delle indisponibilità
[Trasmissione Piano]	Permette la sottomissione al gestore della rete del piano delle indisponibilità
[USCITA]	Uscita dalla pagina [Indisponibilità]

Tabella 10 – Pulsanti abilitati se il piano è rifiutato o non trasmesso

I pulsanti "Modifica Indisponibilità" e "Cancella indisponibilità" si abilitano una volta selezionata un'indisponibilità presente nella pagina di caricamento.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005			
		pag. 21 di 69			



caso 3 : La maschera è in sola lettura

L'utente viene avvisato, attraverso una pop-up (Fig. 11) che il piano non può essere modificato.



Fig. 11 Pop-up di sola lettura

Nella pagina (Fig. 12) compaiono tutte le indisponibilità precedentemente inserite ma non possono essere modificate o aggiunte di nuove in quanto il piano è stato trasmesso e l'utente aspetta l'esito del gestore (*Accettato con riserva*: è lo stato assunto dal piano in seguito alla sua ricezione da parte del gestore della rete, dopo il superamento di alcuni controlli formali)

🖆 indisponibilita - Microsoft Internet Explorer 📃 🖂 🔀												
GR1	N	CODICE		000004 / ENEL	UNITA' ORG	5ANIZZAT	IVA Enel I	Distribuzio	ne Sicil	ia]	
	Giscore Nete missione halionale	CARICA		IORNALIERA DEL/LA	venerdî 6 m	aggio 200!	5	REVISI	ONE	0		
Indisponibilità	Tipo	Stato	Codice Elemento	Nome Impianto/Estremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora	сс	CG		
0042005000007	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 702 Altedo CP - Ferrar	06/05/2005	00:00	06/05/2005	11:11	V	L	•	
0042005000006	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 702 Altedo CP - Ferrar	06/05/2005	00:01	06/05/2005	10:01	\checkmark	L		
0042005000005	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 702 Altedo CP - Ferrar	06/05/2005	08:00	06/05/2005	12:01	\checkmark	L		
									Γ			
									Γ			
									Γ			
											•	
Importa File	Nuova	Indispo	nibilità Modific	a Indisponibilità Cancella Indis	ponibilità	Trasm	issione Piano :	>	USC	ITA		
Decignata	4	Grupp		5 Cod Titolare interferen	5			ento	70.0			
Descrizione	indispo	nibilità ai	orpaliera				Codice/MW in	disp.	TRU			
	maispor	nibilita gi	or namera				Regime spec		Rientro	serale		
Note							Terre in line		Lavoro	in omb	ra	
	1						🔿 Sviluppo ret	୍ତ	Manute	nz rete		
Aiuto campi Log:												
×		DNO PRE	SENTI LOG						Stam;	Ja		

Fig. 12 – Indisponibilità in sola visualizzazione

L'unico pulsante abilitato sarà

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 22 di 69



PULSANTE	FUNZIONE
[USCITA]	Uscita dalla pagina [Indisponibilità]

e sarà possibile visualizzare i dettagli delle indisponibilità selezionate

3.2.2.1.1 Importazione da file

Premendo il pulsante [Importa file] si accede alla maschera [Upload File], che permette l'importazione di un file precedentemente prodotto dal programma gestionale del titolare/unità. Nella Tabella 11 vengono visualizzati gli attributi, con il rispettivo ordine, del file. I campi sono separati dal ";" esclusa l'ultima riga.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 23 di 69



Nome Attributo	Formato	Obbligatorio
CODICE TITOLARE	Numerico – Number (3)	SI
CODICE_INIOLARE	Numerico Number (5)	51
IDENT_INDISP	Alfanumerico – varchar2(30)	SI
TIPO_INDISP	Alfanumerico – varchar2(3)	SI
STATO INDISP	Δ lfanumerico – varchar2(3)	SI
NOME IMPLANTO ESTDEMI	Alfanumerico varchar2(5)	SI
NOME_IMITANTO_ESTREMI	Ananumerico – varenai2(50)	51
TIPO_ELEMENTO	Alfanumerico – varchar2(3)	NO
CODICE_ELEM	Alfanumerico – varchar2(16)	SI
LIV TENS	Numerico - Number(1)	NO
DATA_INIZIO_PROGRAMM	Date DD/MM/YYYY	SI
ORA_INIZIO_PROGRAMM	Ora HH:MM	SI
DATA_FINE_PROGRAMM	Date DD/MM/YYYY	SI
ORA_FINE_PROGRAMM	Ora HH:MM	SI
T_R_D	Numerico – Number(3)	SI
T_R_N	Numerico – Number(3)	SI
RIENTRO_SERALE	Alfanumerico – varchar2(1)	NO
REGIME_SPECIALE	Alfanumerico – varchar2(1)	NO
SVI_MAN	Alfanumerico – varchar2(3)	SI – Sempre MAN
CODICE_TITOLARE_INTERF	Numerico – Number (3)	NO
GRUPPO_INDISP	Alfanumerico – varchar2(10)	NO
DESCRIZIONE	Alfanumerico – varchar2(320)	SI
NOTE	Alfanumerico – varchar2(320)	NO
URSC	Alfanumerico – varchar2(25)	NO
TIPO MAN	Alfanumerico – varchar2(3)	NO
AOT	Alfanumerico – varchar2(2)	NO
DESIGNATA	Alfanumerico – varchar2(25)	NO
TERRE IN LINEA	Alfanumerico – varchar2(1)	NO
CODICE_INDISP	Alfanumerico – varchar2(15)	NO

Tabella 11 - Campi del file

In questa maschera (Fig. 13) sono abilitati i seguenti pulsanti:

PULSANTE	FUNZIONE
[Sfoglia]	Permette di scegliere il file su cui effettuare l'upload sul server
[Import File]	Attiva la procedura di importazione dei dati
[Torna Indietro]	Ritorno alla maschera di caricamento piano

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 24 di 69



🌁 Upload File - Microsoft Internet Explorer	_ 🗆 🗙
File Selezionato	
Stoglia Import File	
Torna indietro	

Fig. 13 – Pagina di Upload

Premendo il pulsante [Sfoglia] viene richiesto, attraverso una "dialog" (Fig. 14), il file di importazione eventualmente prodotto dal programma gestionale del titolare/unità.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 25 di 69



Choose file	? ×
Look in:	🗁 Piani da importare 💽 🗢 🗈 📸 📰 -
My Recent Documents Desktop My Documents	20050101_20041215_2005_TERNA_CA_220-150_KV.csv improvetta_timeout.csv.txt ANNUALE_2005_TERN_FI_220-132.csv improvetta_timeout.csv.txt ANNUALE_2006_380 kV_RM_PA_FI.csv improvetta_timeout.csv ANNUALE_2006_TERNA_FI_220-132_KV.csv improvetta_timeout.csv ANNUALE_2006_TERNA_FI_220-132_KV.csv improvetta_timeout.csv ANNUALE_2006_TERNA_FI_220-132_KV.csv improvetta_timeout.csv ANNUALE_2006_TERNA_FI_220-132_KV.csv improvetta_trime ANNUALE_2006_TERNA_FI_220-132_KV.csv improvetta_trime ANNUALE_2006_TERNA_FI_220-132_KV.csv improvetta_trime ANNUALE_2006_TERNA_FI_20-132_KV.csv improvetta_trime ANNUALE_2006_TERNA_FI_20-132_KV.csv improvetta_trime AOT_RM_ANNO2006.TXT importPortale.txt importPortale.txt importale1.csv importale2.csv importale2.csv importale2.csv importale3.csv importale4.csv importale.csv importale.csv importale.csv importale.csv importale.csv importale.csv importale.csv importale.csv importale.csv importale.csv importale.csv importale.csv importale.csv
Mu Network	File name: ANNUALE 2006 TEBNA FL 220-132 KV cs V Open
Places	Files of type: All Files (*.*)

Fig. 14 – Dialog di scelta file

Selezionando un file presente nel PC del titolare, si abilita il pulsante [Apri], alla pressione la "dialog" si chiude e nella finestra di Upload compare il nome del file precedentemente selezionato compreso il percorso (Fig. 15).

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 26 di 69



🖉 Upload File - Microsoft Internet Explorer		
	File Selezionato	
V:\Pro	getti\Cagliari\Gl\test_gi\52a_sc Sfoglia Import File	
	Torna indietro	

Fig. 15 - Pagina di Upload (2)

Premendo il pulsante [Import File] viene eseguito un upload sul server del portale GRTN, a seguito del quale e in funzione dell'estensione viene attivata un'opportuna procedura lato server, che effettua il caricamento dei record presenti nel file. I record presenti nel file devono rispettare le specifiche previste; inoltre il suo contenuto deve avere un'organizzazione dei campi e dei valori coerente al formato d'importazione richiesto. Alla fine della procedura viene visualizzato il messaggio di (Fig. 16)

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 27 di 69



File Selezionato	
Browse Import File	
Torna indietro	
Upload avvenuto correttamente.Dati del file copiato: Dimensione : 268 bytes Tipologia File : text/plain Percorso File : I\Bullettin Board\x serenella\file_import_2.txt Esito : OK, ma alcuni record sono stati scartati. Attendere e-mail.	

Fig. 16 – Messaggio di avvenuto Upload

Se durante l'import sono riscontrati dei record non conformi, questi vengono scartati e la procedura di import continua. Il titolare riceverà una e-mail sul dettaglio degli errori riscontrati.

Di seguito è mostrato il tipo di messaggio che riceve il titolare in seguito a errori.

Spettabile CMI Sono stati riscontrati errori nel tracciato record delle indisponibilita caricate dal file CMI 52a settimana_2004.csv. Vedasi allegato per dettagli.

Di seguito è mostrato il contenuto dell'allegato.

Al termine della procedura di import, le indisponibilità che non hanno generato errori di tracciato

REPORT ERRORI DI CARICAMENTO PIANO DA FILE

Riga numero 1, Tipo errore: Indisp: 28, CodEl: A34R, CAMPO: CODICE_ELEMENTO - L'elemento di rete non e mappato per il titolare trasmittente. Riga numero 1, Tipo errore: Indisp: 28, CodEl: A34R, TITOLARE INTERFERENTE SCONOSCIUTO - Usare un titolare esistente in tabella Riga numero 2, Tipo errore: Indisp: 29, CodEl: A48R, CAMPO: CODICE_ELEMENTO - L'elemento di rete non e mappato per il titolare trasmittente. FINE REPORT

sono caricate sulla pagina delle indisponibilità.

<u>ATTENZIONE:</u> L'IMPORT DI UN FILE SOVRASCRIVE SEMPRE LE INDISPONIBILITA' GIA' PRESENTI SULLA PAGINA DELLE INDISPONIBILITA'

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 28 di 69



3.2.2.1.2 Inserimento manuale di una indisponibilità

Premendo invece il pulsante [Nuova Indisponibilità] una riga vuota viene accodata alla lista presente nella prima sezione della form di caricamento e i pulsanti:

- [Salva]
- [Annulla]

vengono abilitati. I pulsanti

- [Importa File]
- [Nuova Indisponibilità]

vengono disabilitati come mostrato in Fig. 17.

🔊 indisponibilita -	Micros	soft Int	ernet Explorer									. 🗆
GR1	N	CODICE		000004 /	ENEL		GANIZZAT	IVA Enel	Distribuzio	ne Sici	lia	1
CARICAMENTO PIANO GIORNALIERA DEL/LA venerdi 6 maggio 2005 REVISIONE 0												
Indisponibilità	Tipo	Stato	Codice Elemento	Nome 1	Impianto/Estremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora	сс	CG	
	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 70)	2 Altedo CP - Ferrar	06/05/2005	00:01	06/05/2005	10:01	Г		_
0042005000002	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 702	2 Altedo CP - Ferrar	06/05/2005	10:00	06/05/2005	10:01	\checkmark	R	
										Γ		
										Γ		
										Γ		
												•
	•								-]		
Importa File	Nuova	Indispo	nibilità Modific	a Indisponibilit	tà Cancella In	disponibilità	Trasm	issione Piano (>>	USC	ITA	
Liv.Tensione		Та	rientro DIURNO		T.rientro NOTTUR		Unità		RSC			
Designata		Grupp	o indisponib.		Cod.Titolare interfe	ren.	_	Tipo elem	ento			
Descrizione								Codice/MW in	disp.	Disatur		
								Terre in line	. L	Lavoro	in omb	ra
Note Sviluppo rete O Manutenz rete												
Annulla Salva												
										Stam	pa]

Fig. 17 – Inserimento manuale di una indisponibilità

Il cursore si posiziona sul primo attributo (Indisponibilità), la navigazione dei campi si effettua, oltre che con il mouse, in avanti con i pulsanti [INVIO] o [TAB], viceversa la navigazione a ritroso si ottiene con i pulsanti [SHIFT]+[TAB]. Quando il cursore si posiziona in un campo dove è prevista un menù a tendina, l'input può essere scelto dalla relativa lista.

Quando si seleziona un valore dalla lista prevista per il campo (Codice elemento) viene automaticamente visualizzato l'elenco degli elementi di rete mappati previsti per quel titolare. A valle della selezione dell'elemento di rete vengono valorizzati gli attributi derivati:

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 29 di 69





- <Nome Impianto>
- <Tipo Elemento>
- <Livello Tensione>

Ne consegue che i suddetti attributi non sono editabili dal titolare/unità (quindi colorati con sfondo verde). Inoltre, il relativo menù a tendina del Codice elemento implementa una funzione di ricerca all'interno della lista così articolata:

- il cursore di selezione si posiziona sulla prima ricorrenza che presenta lo stesso carattere iniziale premuto dall'operatore del titolare/unità;
- i successivi caratteri vengono utilizzati per effettuare ulteriori restrizioni di ricerca nell'ambito delle ricorrenze che presentano i caratteri iniziali uguali a quelli premuti dall'operatore.

I campi (Data Inizio) e (Data Fine) possono essere inseriti i due modi

- scrivendo con la tastiera la data nel formato gg/mm/aa
- premendo il pulsante alla destra del campo che apre un calendario dove è possibile selezionare con il mouse un giorno dell'anno. E' possibile selezionare la data di un mese successivo o precedente premendo, rispettivamente il pulsante ≥ o ≤. (vedi Fig. 18)

ë	🖉 Seleziona una data 💶 🗖 🗙							
				nia	200	5		
	<u> </u>	l Interv	nag	gio	200	U aab	2 arab	
L	Iun	mar	mer	gio	ven	sap	aom	
L	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>1</u>	
L	2	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	
L	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	
L	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	
	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	
	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>1</u>	2	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	

Fig. 18 – Calendario

Tutti gli attributi previsti nella finestra devono essere valorizzati con valori congruenti alla tipologia prevista per quel campo. I campi con sfondo rosso sono obbligatori (Fig. 19).

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 30 di 69



indisponibilita -	Micros	soft Inte	ernet Explorer							_	. 🗆
GRI	Garore Kete Mater Materiale	CODICE	MOME TITOLARE	000004 / ENEL	UNITA' ORG	SANIZZAT: Naggio 2009	IVA Enel I	Distribuzio REVIS	ine Sicil IONE	lia 0]]
Indisponibilità	Tipo	Stato	Codice Elemento	Nome Impianto/Estremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora	сс	CG	
	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 702 Altedo CP - Ferrar	06/05/2005	00:01	06/05/2005	10:01	Г		
0042005000002	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 702 Altedo CP - Ferrar	06/05/2005	10:00	06/05/2005	10:01	\checkmark	R	
									Γ		
									Γ		
									-		
									1		•
I	IDM 🔽	PRM	• L23702C-L •	LINEA 702 ALTEDO CP - FERRARA SU	D 06/05/05	- 08:00	06/05/05	- 12:01			
Importa File	Nuova	Indispor	nibilità Modific	a Indisponibilità Cancella Indi	sponibilità	Trasmi	ssione Piano >	>>	USC	ITA]
Designata	4	Grupp		Cod Titolare interfere				ento	TD	-	ľ
Descrizione	lindisnor	ai app					Codice/MW in	disn.	TRO	-	
	naispoi	iibiiita git	ornalieraj				Regime spec	·····	Rientro	serale	
Note							Terre in line	a 🗖	Lavoro	in omb	ra
	1						🖯 Sviluppo ret	• •	Manute	enz rete	
uto campi	Log:						Annulla		Salv	/a]
A V								A 7	Stam	pa,.,]



I flag <CC> e i campo <CG> non sono accessibili da parte dell'utente ma vengono gestiti dalle funzioni del portale e quindi il titolare/unità non ha la possibilità di editarli e pertanto rimangono non settati.

Alla pressione del pulsante [Salva] compare un messaggio che chiede conferma del salvataggio dell'indisponibilità (Fig. 20).



Fig. 20 – Messaggio di conferma di salvataggio

Se i dati inseriti soddisfano i requisiti sintattici di base quali:

- correttezza sintattica di data e ora
- correttezza del tipo di dato (numerico o alfanumerico)

vengono salvati nel sistema e un ulteriore messaggio (Fig. 21) comunica l'esito dell'inserimento

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 31 di 69





Fig. 21 – Messaggio di avvenuto inserimento

Se, invece, è premuto il pulsante [Annulla], viene mostrato un messaggio (Fig. 22) che chiede all'utente se si vuole effettivamente uscire dall'inserimento di una nuova indisponibilità.



Fig. 22 – Messaggio di annullamento dell'inserimento

In entrambi i casi , confermano l'operazione con OK, i pulsanti:

- [Cancella Indisponibilità]
- [Modifica Indisponibilità]
- [Trasmissione Piano]

vengono abilitati mentre i pulsanti

- [Salva]
- [Annulla]

vengono disabilitati. A questo punto il titolare/unità può inserire altre indisponibilità utilizzando i previsti pulsanti per il caricamento manuale.

Qualora il titolare/unità inserisca proposte di indisponibilità prive del relativo codice di indisponibilità all'attivazione del pulsante [Trasmissione Piano] queste vengono numerate automaticamente dalle procedure del portale.

<u>ATTENZIONE:</u> L'IMPORT DI UN FILE SOVRASCRIVE SEMPRE LE INDISPONIBILITA' GIA' PRESENTI SULLA PAGINA DI CARICAMENTO..

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 32 di 69



3.2.2.2 Visualizzazione di una indisponibilità

I campi il cui contenuto eccede l'ampiezza della rispettiva casella, sono visualizzabili per intero tramite i "tooltip"(Fig. 23), cioè posizionando il mouse sul campo appare temporaneamente una piccola finestra che contiene l'intero valore del campo nel caso questo fosse troppo lungo per essere contenuto completamente nella tabella.

GRTN	V	CODIC CARIC	E/NOME TITOLARE	000222 / ENEL ANNUALE DEL/LA	UNITA' ORG 2005 (01/01/20	5ANIZZAT 005 - 31/12	IVA Enel 0 :/2005))istribuzio	ne Toscar ISIONE	1a 0
Indisponibilità	Tipo	Stato	Codice Elemento	Nome Impianto/Estremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora		CG
ANS_TOSC_4	IPP	PRA	ANS-SBA-2	Sbarra ENEL Toscana	04/10/2005	09:00	04/10/2005	16:00		
ANS_TOSC_5	IPP	PRA	ANS-STL-2	Montante ENEL Toscana	06/10/2005	08:30	06/10/2005	16:00		
				Mor	ntante ENEL To	oscana				
Importa File	Nuova	Indispo	nibilità Modific	a Indisponibilità Cancella Indisp	onibilità	Trasmis Unità	ssione Piano >	>	USCITA	3
Descrizione		Grapp	o Maispolito.				Codice/MW in Regime sp Terre in lin	idisp. eciale	Rientro se Lavoro in	rale ombra
Note							C Sviluppo re Annul	ite 📀	Manutenzi Salva	one rete
Aiuto campi	.og:								Stampa	

Fig. 23 – Tooltip

Se il titolare seleziona una indisponibilità, la riga corrispondente viene evidenziata con un colore corallo (Fig. 24), mentre i campi, dell'area di dettaglio vengono valorizzati. Se l'utente si ferma con il mouse sopra ai campi (Ursc), (Designata) e (codice/MW Indisp) si apre una piccola finestra (tooltip) che contiene l'intero valore del campo.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 33 di 69



indisponibilita -	Micros	soft Inte	ernet Explorer								_ [
GRI	Garrore Anto Malabare Monab	CODICE	NOME TITOLARE	ionnaliera	ENEL DEL/LA	UNITA' ORG venerdî 6 m	iANIZZAT aggio 2009	IVA Enel (Distribuzio REVISI	ne Sicil :ONE	ia O
Indisponibilità	Tipo	Stato	Codice Elemento	Nome Imp	ianto/Estremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora	сс	CG
	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 702 Al	tedo CP - Ferrar	06/05/2005	00:01	06/05/2005	10:01		_
0042005000002	IDM	PRM	L23702C-L	Linea 702 Al	tedo CP - Ferrar	06/05/2005	10:00	06/05/2005	10:01	V	R
Importa File	Nuova 4	Indispor	nibilità Modific	a Indisponibilità	Cancella Indisp	oonibilità	Trasmi Unità	ssione Piano >	>	USC	ITA
Designata		Grupp	o indisponib.	Co	d.Titolare interferen	•	v	Tipo elemo	ento	TRO	
Descrizione	indispoi	nibilità gio	ornaliera					Regime spec	disp.	Rientro	serale
Note								C Sviluppo reto	• ©	Lavoro Manute Solu	in ombra inz rete
uto campi	Log: NON SC	DNO PRE	SENTI LOG					Annulla		Stam	a 18



Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 34 di 69



3.2.2.3 Modifica di una indisponibilità

L'utente può effettuare le modifiche degli attributi di una indisponibilità nei seguenti casi:

- prima di aver effettuato la trasmissione
- se il piano non ha passato i CC (Errori di Congruità) ovvero è stato Rigettato
- se il piano è stato trasmesso ma è stato *Rifiutato* e limitatamente alle indisponibilità con il campo CG valorizzato con "R".

Nel caso di piano *Rigettato*. l'attivazione del pulsante CC permette di aggregare le indisponibilità per stati omogenei e selezionando una indisponibilità che non ha superato I CC (campo <CC> non marcato), nell'area di log verrà mostrato il motivo del suo rifiuto in modo da aiutare l'utente a correggere l'errore

Nel caso di piano *Rifiutato* l'attivazione del pulsante CG permette di aggregare le indisponibilità per stati omogenei e potranno essere modificate esclusivamente le indisponibilità che sono state rifiutate ovvero che hanno il campo <CG> valorizzato con "R"

🚳 indisponibilita -	Micro	soft Int	ernet Explorer								_	Π×
CODICE/NOME TITOLARE 000004 / ENEL UNITA' ORGANIZZATIVA Enel Distribuzione Sicilia												
Indisponibilità	Тіро	Stato	Codice Elemento	Nome In	pianto/Estremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora	ccl	cal	
0042005000006	TOM	DPM	1227020-1	Lipes 702 (Altedo CB - Ferrar	06/05/2005	00:01	06/05/2005	10:01			-
0042005000005	TOM	DRM	122702C-L	Linea 702 /	Altedo CP - Ferrar	06/05/2005	00:01	06/05/2005	12:01			
0042005000002	TOM	DRM	122702C-1	Lines 702 /	Altedo CP - Ferrar	06/05/2005	10:00	06/05/2005	10:01		P	
0042005000002	IG	DRT	123702C-L	Lines 702 (Altedo CP - Ferrar	01/01/2006	00.00	03/04/2006	11.11			
004200500000	10	ENI	225/022 2	Enlea yoz y		01,01,2000	00.00	05/04/2000				
										-		
										-		- 1
10042005000005 11	DM 💌			LINEA 702 ALTE	LOO CP - FERRARA SUL		- 108:00	106/05/05	- 12:01		I	
Importa Hie	Nuova	Indispo	mblita Modifi	a Indisponibilita	Cancella Indis;	ponibilità	Irasm	ssione Piano 3	>>	USCI	IIA.	
Designation	4		- indiananih						KOC .			
Designata		arapp	o maispoint.		ou. Intolare interferen	•		Tipo erem		TRC		
Descrizione	indispoi	nibilita gi	ornaliera					Regime sper	uisp.	Rientro	serale	
								 Terre in line. 	· _	Lavoro i	in ombra	
Note	Note O Sviluppo rete O Manutenz rete											
.							7	Annulla		Salv	а	
	NON SC		SENTI LOG									
										Stamp	a	
V									Y			

Fig. 25 – Modifica di una indisponibilità

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 35 di 69



3.2.2.4 Cancellazione di una indisponibilità

L'utente può cancellare una indisponibilità selezionandola e premendo il pulsante [Cancella Indisponibilità]. A seguito di ciò compare un messaggio che chiede conferma della cancellazione messaggio (Fig. 26).

Microsoft	Internet Explorer
2	Confermi la cancellazione di questa indisponibilità?
	OK Cancel

Fig. 26 – Messaggio di conferma per la cancellazione

L'operazione può essere eseguita nei seguenti casi:

- prima della trasmissione
- piano *Rigettato* (presenza di almeno un errore nelle indisponibilità)
- piano trasmesso e Rifiutato

A cancellazione avvenuta, l'utente viene avvisato con un messaggio che l'operazione ha avuto esito positivo (Fig. 27).



Fig. 27 - Messaggio di avvenuta cancellazione

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 36 di 69



3.2.3 Controllo e Trasmissione di un piano

Al completamento dell'inserimento di tutte le indisponibilità, l'utente può decidere di trasmettere il piano al gestore. L'abilitazione alla trasmissione di un piano viene concessa a valle del superamento dello stesso dei "Controlli di Congruità".

3.2.3.1 Controlli sul piano da trasmettere

Per eseguire i "Controlli di Congruità" del piano, l'utente deve premere il pulsante "Trasmissione Piano"; al seguito del quale è richiesta conferma dell'operazione come viene mostrato nella Fig. 28:



Fig. 28 – Richiesta di conferma controlli di congruità

Successivamente, all'esito positivo della conferma, viene visualizzato il messaggio di Fig. 29 fino a quando i controlli di "congruità" dalle procedure del portale non sono terminati.



Fig. 29 – Attesa per controlli di congruità

A conclusione dei Controlli di Congruità (vedi appendice A) che dovranno essere eseguiti sull'intero piano trasmesso, si potranno presentare due diverse situazioni:

- il piano può essere trasmesso poiché tutte le indisponibilità sono congruenti
- il piano è *Rigettato* se almeno una indisponibilità non ha superato i controlli

Nel primo caso verrà visualizzato un messaggio (Fig. 30) che chiede al titolare se vuole trasmettere il piano (Fig. 30).

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 37 di 69



Microsoft Intern	et Explorer	×
😲 Vuoi t	rasmettere il pia	ino?
OK	Cancel	

Fig. 30 – Messaggio di conferma trasmissione

Nel caso non volesse ancora trasmetterlo dovrà premere [Cancel]. Se, invece, il piano è stato *Rigettato*", verrà segnalato mediante opportuno messaggio.

In tutti e due I sopraccitati casi, nella pagina di caricamento le indisponibilità che hanno superato i CC hanno il relativo campo marcato, viceversa quelle che non l'hanno superato non presentano il segno di spunta.

3.2.3.1.1 Correzione di un Piano Rigettato

Se il piano è *Rigettato* per la presenza di almeno un errore nelle indisponibilità viene mostrato un messaggio come quello in Fig. 31.

Microsof	Internet Explorer	×
⚠	Piano RIGETTATO	
	OK	

Fig. 31 – Piano rigettato

Al momento in cui appare il messaggio, nell'area *log* viene mostrata l'intera lista degli errori riscontrati (Fig. 32). Successivamente, ad ogni visualizzazione delle singole indisponibilità verrà mostrato, assieme agli altri attributi, anche l'eventuale messaggio nell'area di log. E' possibile effettuare le correzioni del piano nel momento stesso in cui viene *Rigettato*, oppure accedendovi successivamente. In questo caso, il titolare/unità riattiverà la funzione "Trasmissione Piani e potrà apportare eventuali correzioni focalizzando la propria attenzione sulle indisponibilità che presentano il campo CC non marcato

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			paq, 38 di 69



		oft Int	ernet Explorer						
GKI	N	CODICE		000001 / TERNA		SANIZZAT	IVA	CMI	
	Gartore Mitte Imitalore Mittonale	CARICA		MENSILE DEL/LA 2a S	ettimana (10/01,	/2005 - 16/	01/2005)	REVISI	
Indisponibilità	Tipo	Stato	Codice Elemento	Nome Impianto/Estremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora	cc cg
5400236730020	IDM	PRM	L21338A-L	Linea 338 Calenzano - Bargi	29/12/2004	09:00	29/12/2004	16:00	
1000544560020	IDM	PRM	L21385B-R	S/E Latina - stl 385 Roma Su	11/01/2005	08:00	11/01/2005	14:00	
1000520160010	IDM	PRM	Z31201C-TA0	S/E P.Caiano-ATR 300 380/220	11/01/2005	08:30	11/01/2005	16:00	
Importa File	Nuova 1	Indispor	nibilità Modific	a Indisponibilità Cancella Indis 0 T.rientro NOTTURNO	ponibilità	Trasmi Unità	ssione Piano >	>>	USCITA CTD
Importa File	Nuova 1	Indispor	nibilità Modific ientro DIURNO o indisponib.	ca Indisponibilità Cancella Indis 0 T.rientro NOTTURNO Cod.Titolare interfere	ponibilità	Trasmi Unità	ssione Piano > FI UI Tipo elemen	>>	USCITA CTD TRC
Importa File Liv.Tensione Designata Descrizione	Nuova 1 D-CAL-	Indispor T.r Gruppo L.338 SP4	nibilità Modific ientro DIURNO o indisponib. OSTAMENTO SU NUG	ca Indisponibilità Cancella Indis 0 T.rientro NOTTURNO Cod.Titolare interfere OVA SEZ.SF6	ponibilità	Trasmi Unità	ssione Piano > FI UI Tipo eleme Codice/MW in Regime spec	>> RSC ento disp	USCITA CTD TRC FIPRATX Rientro serale
Importa File	Nuova 1 D-CAL-	Indispor T.r Grupp L.338 SP4	nibilità Modific ientro DIURNO o indisponib. OSTAMENTO SU NUG	ca Indisponibilità Cancella Indis 0 T.rientro NOTTURNO Cod.Titolare interfere OVA SEZ.SF6	ponibilità	Trasmi Unità	Ssione Piano > FI UI Tipo elemo Codice/MW in Regime spec Terre in line:	>> RSC ento disp. c a	USCITA CTD TRC FIPRATX Rientro serale Lavoro in ombra
Importa File	Nuova 1 D-CAL-	Indispor	nibilità Modific ientro DIURNO o indisponib. OSTAMENTO SU NUG	ca Indisponibilità Cancella Indis 0 T.rientro NOTTURNO Cod.Titolare interfere OVA SEZ.SF6	ponibilità	Trasm Unità	ssione Piano > FI UI Tipo elemo Codice/MW in Regime spec Terre in line: Sviluppo ret Annulla	>> RSC ento disp. c a e	USCITA CTD TRC FIPRATX Rientro serale Lavoro in ombra Manutenz rete Salva



Con l'ausilio delle informazioni sull'errore delle indisponibilità che non ha superato i CC visualizzate nell'area di log, il titolare può scegliere tra due soluzioni:

- con i pulsanti modifica/cancella presenti nella form e con le stesse modalità, già previste per il caricamento manuale, correggere i campi delle indisponibilità in errore.
- importare nuovamente le indisponibilità da file (questo presupponendo di effettuare le correzioni nell'ambito del proprio strumento gestionale) utilizzando come guida una eventuale stampa del report degli errori ottenibile con il relativo pulsante [Stampa..]

In questo caso il titolare deve uscire dal portale tramite apposita funzione disponibile nell'area menù, effettuare le modifiche nel suo strumento gestionale, effettuare l'esportazione su un file la cui tipologia sia supportata dal portale (CSV) e ricollegarsi al portale per effettuare nuovamente il caricamento del piano da file. Se si importa da file e la pagina risulta caricata dal precedente piano trasmesso, il contenuto della pagina verrà interamente sostituito dalla nuova importazione.

Con la pressione del pulsante del campo CC, le indisponibilità in errore sono aggregate per facilitare un'eventuale ricerca delle indisponibilità da correggere. Il loro campo <LOG> conterrà informazioni sul tipo di errore che ha rilevato le procedura di "Controllo di Congruità" nel seguente formato:

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 39 di 69



==> 5400236130020

Identificativo indisp: attributo non e stato inserito o non e unico nell'ambito della trasmissione > 5400236730020

Identificativo indisp: attributo non e stato inserito o non e unico nell'ambito della trasmissione > 1000520160010

Identificativo indisp: attributo non e stato inserito o non e unico nell'ambito della trasmissione > 1000544580020

Identificativo indisp: attributo non e stato inserito o non e unico nell'ambito della trasmissione > 1000544560020

Identificativo indisp: attributo non e stato inserito o non e unico nell'ambito della trasmissione > 1000545370020

Identificativo indisp: attributo non e stato inserito o non e unico nell'ambito della trasmissione > 4000318690010

Identificativo indisp: attributo non e stato inserito o non e unico nell'ambito della trasmissione > 1000519780020

Identificativo indisp: attributo non e stato inserito o non e unico nell'ambito della trasmissione

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 40 di 69



Trasmissione di un Piano

Se il piano supera i Controlli di Congruità l'utente può effettuare la trasmissione. Alla pressione del pulsante [Trasmissione Piano] viene mostrato un messaggio che chiede di confermare la trasmissione (Fig. 30).

Microsoft Interne	et Explorer 🛛 🗙
😲 Vuoi tr	asmettere il piano?
ОК	Cancel

Fig. 33 – Messaggio di conferma trasmissione

Se la trasmissione è avvenuta senza errori, al titolare/unità viene notificata l'avvenuta trasmissione del piano attraverso il messaggio di Fig. 34.

Microsof	Internet Explorer	×
<u>.</u>	Piano trasmesso con su	ccesso
	ОК	

Fig. 34 – Messaggio di avvenuta trasmissione

e tramite apposita e-mail di ACCETTATO CON RISERVA del piano . Di seguito è mostrato il tipo di messaggio che il sistema GI invia in seguito all' *accettazione con riserva* di un piano.

19/01/2005	
Spett le AOT RM, vi comunichiamo che il piano ANN relativo al periodo indisponibilita trasmesso sul portale il 19-GEN-05 e stato ACCETTATO CON RISER Attendere eventuale nuova comunicazione in merito per poter trasmettere i Cordiali saluti.	2006 revisione 0 e composto da 1 VA. o stessa tipologia di piano.

Effettuata la trasmissione, ad una successiva visualizzazione, le indisponibilità si presentano nei seguenti stati:

- Il flag dei Controlli di Congruità (CC) marcato
- Il campo dei Controlli del Gestore (CG) valorizzato con "L" (Lavorazione)

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 41 di 69



In questa fase al titolare viene inibita la possibilità di effettuare sia la trasmissione della stessa tipologia di piano riferito alla stesso periodo sia l'eventuale cancellazione, modifica, nuova indisponibilità e l'importazione da file.

Di conseguenza i pulsanti:

- [Trasmissione Piano>>]
- [Salva]
- [Annulla]
- [Modifica Indisponibilità]
- [Cancella Indisponibilità]
- [Nuova Indisponibilità]
- [Stampa ...]
- [Importa File ...]

vengono DISABILITATI, l'unico pulsante attivo è [USCITA].

Il titolare dovrà, quindi, attendere l'esito del gestore che potrà portare il piano in due stati possibili verificabili, anche, attraverso la funzione di "VERIFICA TRASMISSIONE":

- ACCETTATO
- RIFIUTATO

Se le indisponibilità sono accettate dagli operatori GRTN, il piano viene *Accettato*. L'atto formale che specifica l'accettazione del piano trasmesso dal titolare/unità al titolare è l'invio di una e-mail di "Notifica ACCETTAZIONE piano trasmesso"(Fig. 35)

```
Oggetto: GI - Notifica ACCETTAZIONE piano trasmesso
13/12/2004
Spett.le AOT FI, vi comunichiamo che
il piano MENSILE relativo al periodo 20/12/2004-26/12/2004 con
revisione O e composto da 7 indisponibilita'',
trasmesso sul portale il 13/12/2004 13:20:13, e'' stato ACCETTATO
Cordiali saluti
```

Fig. 35 – E mail di accettazione del piano

A questo punto, il titolare/unità dovrà attendere la Delibera del piano da parte del gestore.

In caso contrario, Il titolare riceverà ugualmente una e-mail di "Notifica RIFIUTO piano trasmesso" (Fig. 36) che gli segnalerà che il piano è stato *Rifiutato*. Dovrà, quindi, apportare delle modifiche al piano, al termine delle quali potrà ritrasmettere il piano modificato e aspettare nuovamente l'esito del gestore.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 42 di 69



Fig. 36 – E mail di rifiuto del piano

```
Oggetto: GI - Notifica RIFIUTO piano trasmesso
21/12/2004

Spett.le CMI, vi comunichiamo che

il piano MENSILE relativo al periodo 27/12/2004-02/01/2005 con

revisione O e composto da 3 indisponibilita'',

trasmesso sul portale il 20/12/2004 19:54:09, e'' stato RIFIUTATO

Lo stato di RIFIUTO e'' determinato dal fatto che alcune indisponibilita'' presentano

alcune anomalie e qui di seguito sono dettagliate:

< Motivo 1 >

< Motivo 2 >

< Motivo n >

Cordiali saluti
```

3.2.3.3 Ritrasmissione di un piano

Il titolare/unità, riceve una comunicazione attraverso una e-mail contenente un allegato delle motivazioni di rifiuto che potranno servire per apportare le modifiche necessarie affinché il piano possa essere accettato.

In questo caso, quando il titolare si ricollega al portale selezionando il tipo e il periodo temporale del suddetto piano, gli viene presentata la pagina di caricamento con le indisponibilità con i campi:

- Il flag dei Controlli di Congruità (CC) marcato
- Il campo dei Controlli del Gestore (CG) valorizzato con:
 - "A": se l'indisponibilità è stata accettata dall'operatore GRTN

"R": se l'indisponibilità è stata rifiutata dall'operatore GRTN

e i pulsanti:

- [Modifica Indisponibilità]
- [Cancella Indisponibilità]
- [Nuova Indisponibilità]
- [Importa file ...]
- [USCITA]

abilitati, mentre i pulsanti

- [Stampa...]
- :[Trasmissione Piano]
- [Salva]
- [Annulla]

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005



saranno disabilitati. Seguendo le indicazioni del Report di rifiuto II titolare può apportare le modifiche necessarie come spiegato in precedenza. Al termine potrà ritrasmettere il piano modificato e aspettare nuovamente l'esito del gestore.

Un' opportuna pressione sul pulsante [CG] permette di aggregare le indisponibilità per stati omogenei;

Pertanto al titolare/unità vengono prospettate, unicamente alle indisponibilità rifiutate, le seguenti soluzioni possibili:

- cancellarle (pulsante [Cancella Indisponibilità])
- modificarle (pulsante [Modifica Indisponibilità]), in modo che una eventuale modifica porti il campo CG dallo stato "R" a "vuoto" e il flag CC da marcato a non marcato.
- Importare nuovamente il file (pulsante [IMPORTA FILE...], presupponendo di apportare le dovute correzioni nell'ambiente gestionale del titolare/unità.

Un'eventuale importazione da file cancella tutte le indisponibilità presenti nella form con il campo <CG> uguale a "R", mentre le indisponibilità già presenti uguali ad "A" non vengono rimosse.

Nel caso di modifica manuale, quando si selezionano indisponibilità che hanno il campo <CG> uguale ad "A", i pulsanti [Cancella Indisponibilità] e [Modifica Indisponibilità'] vengono disabilitati per preservare le "Accettazioni" già convalidate dal gestore. Qualora la modifica sia abilitata, le informazioni vengono salvate con il relativo pulsante [Salva], con la conseguenza che:

- Il flag <CC> viene settato a "non marcato"
- Il campo <CG> viene settato a "vuoto"

Qualora, invece, il titolare/unità effettui le modifiche nel suo ambiente gestionale con l'ausilio del report, il nuovo file prodotto verrà utilizzato per l'importazione nel portale. Analogamente a quanto già detto per la modifica, le indisponibilità importate nuovamente (solo quelle con CG uguale a 'R' vengono importate) avranno il flag <CC> non "marcato" e il campo <CG> vuoto.

Nel caso in cui le precedenti indisponibilità in errore vengano cancellate, il titolare/unità deve comunque ritrasmettere il piano.

Successivamente alla trasmissione del piano solamente le indisponibilità con <CC> non "marcato" e <CG> vuoto vengono prese in esame dai controlli di congruità; l'eventuale assenza di indisponibilità con le suddette caratteristiche non inficia la funzione di "trasmissione" che prosegue con le funzionalità previste in questa fase (controlli congruità, e-mail ecc) e quelle già trattate precedentemente.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 44 di 69



3.3 Verifica Trasmissione

Con la pressione del pulsante [VERIFICA TRASMISSIONE] dalla finestra principale, se ne apre un'altra che elenca tutti i piani sinora trasmessi dal titolare al gestore (Fig. 37).

GRTN		000001 /	TERNA	UNITA' O	RGANIZZATIVA	CMI	
Neulonale							
	Data e Ora trasmissione	Piano	Periodo	Revisione	Stato	Data e Ora Stato	
	30/12/2004 10.40.19	MENSILE	02a settimana 2005	0	ACCETTATO CON RISERVA	30/12/2004 10.40.19	
	22/12/2004 10.25.59	GIORNALIERA	22 dicembre 2004	0	ACCETTATO	22/12/2004 10.26.47	
	20/12/2004 19.54.09	MENSILE	53a settimana 2004	0	RIFIUTATO	21/12/2004 9.23.54	
	15/12/2004 15.15.16	GIORNALIERA	15 dicembre 2004	0	ACCETTATO	15/12/2004 15.24.20	
TRASMISSIONE PIANI	06/12/2004 16.21.56	GIORNALIERA	6 dicembre 2004	0	ACCETTATO	06/12/2004 16.37.36	
	06/12/2004 13.33.02	MENSILE	51a settimana 2004	0	ACCETTATO	06/12/2004 13.45.43	
USCITA							
						1	

Fig. 37 – Pagina di trasmissione piani

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
		_	pag, 45 di 69



In particolare su tale elenco vengono riportate alcune informazioni sommarie relative ad ogni piano di indisponibilità e che riguardano:

САМРО	DESCRIZIONE
<data e="" ora="" trasmissione=""></data>	istante in cui è avvenuta la trasmissione del piano dal titolare al gestore della rete
<piano></piano>	tipologia del piano (annuale, mensile, giornaliero, trimestrale)
<periodo></periodo>	periodo specifico temporale a cui fa riferimento il piano di indisponibilità
<revisione></revisione>	numero di revisione del piano
<stato></stato>	stato del piano (accettato con riserva, rifiutato, ecc.)
<data e="" ora="" stato="">:</data>	Data ed ora in cui il piano è stato posto in uno specifico stato.

Osservando piani riportati in elenco è possibile verificare lo stato del piano precedentemente trasmesso al gestore.

Nella pagina compaiono i seguenti pulsanti:

PULSANTE	FUNZIONE
[Visualizza]	Permette l'apertura della pagina che riporta l'elenco delle indisponibilità per il piano selezionato
[Report…]	Permette la visualizzazione del report del piano
[USCITA]	Uscita dalla pagina [Verifica Trasmissione]

Tabella 12 – Pulsanti presenti nella pagina Trasmissione Piano

Se lo stato del piano selezionato nella finestra principale è *Accettato* o *Accettato con riserva*, viene abilitato il pulsante [Visualizza...] che consente all'utente connesso di visualizzare il dettaglio del piano stesso.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 46 di 69



GRTN		000001 /	TERNA	UNITA' O		AOT MI
Bestore Anti- Desmissione Nucleinale						
	Data e Ora trasmissione	Piano	Periodo	Revisione	Stato	Data e Ora Stato
	06/05/2005 9.25.27	ANNUALE	anno 2006	1	ACCETTATO	06/05/2005 9.28.47
	04/05/2005 11.56.13	GIORNALIERA	8 maggio 2005	1	RIFIUTATO	04/05/2005 15.46.28
	04/05/2005 10.59.58	GIORNALIERA	4 maggio 2005	0	RIFIUTATO	04/05/2005 15.50.42
ASMISSIONE PIANI						
IFICA TRASMISSIONE						
PIANI DELIBERATI						
USCITA						
	L					

Fig. 38 – Piano annuale trasmesso

Alla pressione del pulsante, viene aperta la pagina di dettaglio delle indisponibilità (Fig. 39 Fig. 40.) in sola lettura in quanto in questa fase non è possibile apportare modifiche al piano.



Fig. 39 – Messaggio di accesso al piano in sola visualizzazione

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 47 di 69



GRI		CODICE CARICA	MOME TITOLARE	ANNUALE DEL/LA	UNITA' ORG 2006 (01/01/200	5ANIZZAT 6 - 31/12/2	IVA 2006)	AOT M REVISI	I IONE	1	
índisponibilità	Tipo	Stato	Codice Elemento	Nome Impianto/Estremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora	сс	CG	
SEG1	IPP	PRA	L21345A-L	Linea 345 Martignone - Sermi	19/01/2006	00:01	29/01/2006	23:59	\checkmark	A	•
									Γ		
									-		•
nporta File	Nuova	Indispor	nibilità Modific	a Indisponibilità Cancella Indi:	ponibilità	Trasm Unità	issione Piano :	>>	USC		<u>-</u>
nporta File	Nuova	Indispor	nibilità Modific rientro DIURNO	a Indisponibilità Cancella Indis T.rientro NOTTURNO Cod.Titolare interfere	sponibilită	Trasm Unità	issione Piano : U Tipo elem	>> RSC ento	USC		<u>-</u>
nporta File	Nuova	Indispor	nibilità Modific ientro DIURNO o indisponib.	a Indisponibilità Cancella Indi T.rientro NOTTURNO Cod.Titolare interfere	sponibilità n.	Trasm Unità	issione Piano) Tipo elem Codice/MW in	»>	USC		-
nporta File	Nuova	Indispor	nibilità Modific rientro DIURNO o indisponib.	a Indisponibilită Cancella Indis T.rientro NOTTURNO Cod.Titolare interfere	sponibilità	Trasm Unità	issione Piano > U Tipo elem Codice/MW in Regime spec	RSC ento disp.	USC:	ITA	-
nporta File	Nuova	Indispor	nibilità Modific ientro DIURNO o indisponib.	a Indisponibilità Cancella Indi: T.rientro NOTTURNO Cod.Titolare interfere	sponibilità n	Trasm Unità	issione Plano : U Tipo elem Codice/MW in Regime spec Terre in line	RSC disp. a	USC: Rientro Lavoro Manute	ITA serale in ombra	-
nporta File		Indispor	nibilità Modific rientro DIURNO	a Indisponibilită Cancella India T.rientro NOTTURNO Cod.Titolare interfere	sponibilità	Trasm Unità	issione Piano > U Tipo elem Codice/MW in Regime spec Terre in line Sviluppo ret Annulla	RSC ento disp. c disp. c c e 0	USC: Rientro Lavoro Manute Salv	ITA serale in ombra nz rete	-
nporta File	Nuova	Indispor	ribilità Modific ientro DIURNO	a Indisponibilità Cancella Indis T.rientro NOTTURNO Cod.Titolare interfere	sponibilità	Trasm Unità V	issione Plano 3 U Tipo elem Codice/MW in Regime spec Terre in line Sviluppo ret Annulla	RSC disp. a c c disp. <pddisp.< p=""> disp. <pddisp.< p=""> disp. <pddisp.< p=""> disp. <pdisp.< p=""> disp. disp. disp. disp. disp. disp. disp. <pdisp.< p=""> disp.</pdisp.<></pdisp.<></pddisp.<></pddisp.<></pddisp.<>	USC: Rientro Lavoro Manute Saly	ITA serale in ombra nz rete	-

Fig. 40 – Lista delle indisponibilità trasmesse

Nella pagina è possibile rileggere le informazioni relative al piano e visualizzare l'elenco delle sue indisponibilità. A sua volta, selezionando la singola indisponibilità, vengono visualizzati i dati relativi alla singola indisponibilità (Fig. 41).

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 48 di 69



GRI		soft Inte CODICE CARICA	EINOME TITOLARE	000001 /	TERNA DEL/LA	UNITA' ORG	6 - 31/12/		AOT MI REVISIO	
Indisponibilità	Tipo	Stato	Codice Elemento	Nome Imp	ianto/Estremi	Data Inizio	Ora	Data Fine	Ora	
SEG1	IPP	PRA	L21345A-L	Linea 345 Ma	rtignone - Sermi	19/01/2006	00:01	29/01/2006	23:59	
nporta File	Nuova	Indispor	nibilità Modific	a Indisponibilità	Cancella Indis	ponibilità	Trasm	issione Piano 🕽	>	USCITA
v.Tensione	1	[T. r	ientro DIURNO	1	rientro NOTTURNO	1	Unità	1	RSC	1
)esignata	1	Grupp	o indisponib.	1	l.Titolare interfere	000004-EN	IEL 🗾	Tipo elem	ento	TRC
	VARIAN	NTE AD L	JN PIANO PROVVISO	RIO				Codice/MW in	disp. V Ri	1
Descrizione										PUTTU SPLATE
Descrizione	SEG. U		DAD					Terre in line.	a 🔽 La	ivoro in ombra
Descrizione Note	SEG: V	ARIANTE	E PAP					✓ Terre in line Sviluppo ret	а III. е Ом	anutenz rete
Descrizione Note	SEG: V							 Terre in line Sviluppo ret Annulla 	а Г. с Ом	voro in ombra anutenz rete Salva

Fig. 41 –Dettaglio dell'indisponibilità selezionata

Per uscire dal dettaglio è sufficiente premere il pulsante [USCITA] e confermare la propria volontà a ritornare alla pagina di partenza.

Se lo stato del piano selezionato nella finestra principale è *Rifiutato*, viene abilitato il pulsante [Report...] che consente all'utente connesso di scaricare il report delle motivazioni di rifiuto del piano indicate da tutti i gestori competenti che hanno rifiutato almeno una indisponibilità del piano:

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 49 di 69



GRIN		000004 /	ENEL	UNITA' O	RGANIZZATIVA	Enel Distribuzione Sicilia
Des-indone Nationale						
	Data e Ora trasmissione	Piano	Periodo	Revisione	Stato	Data e Ora Stato
	04/05/2005 10.00.20	GIORNALIERA	6 maggio 2005	0	RIFIUTATO	04/05/2005 10.26.31
	04/05/2005 9.56.28	GIORNALIERA	5 maggio 2005	0	RIFIUTATO	04/05/2005 10.25.39
STONE DIANT						
RASMISSIONE						
ELIBERATI						

Fig. 42 – Piano rifiutato

Alla selezione del pulsante [Report...], il sistema avvisa l'utente che il report delle motivazioni può essere memorizzato sul proprio computer o aperto direttamente.



Fig. 43 - Messaggio del report di rifiuto

Aprendo il file di testo scaricato, è possibile leggere le motivazioni che sono alla base del rifiuto del piano trasmesso :

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 50 di 69



Data e Ora trasmissione	Piano	Periodo	Revisione	Stato	Data e Ora Stato	
29/12/2004 10.36.26	ANNUALE	anno 2005	0	ACCETTATO CON RISERVA	29/12/2004 10.36.26	
29/12/2004 10.11.26	TRIMESTRALE	2º trimestre 2005	0	RIFIUTATO	29/12/2004 16.30.00	
27/12/2004 12.10.47	GIORNALIERA	28 dicembre 2004	0	ACCETTATO	19/01/2005	
Visualizza	File Edit Motivaz Il pian conflit altri p	ED27595EA9E03400 Format View Help ioni rifiuto (o contiene una to con altre p iani.	BOO2082A del pian a unica preceden	CCF[1].txt - Note no indisponibi ntemente tra	apad	

Per modificare il piano rifiutato è necessario aprire la pagina di inserimento indisponibilità che permette l'accesso in modifica.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 51 di 69



3.4 Piani Deliberati

Selezionando il pulsante [Piani Deliberati] l'utente può visualizzare l'elenco dei piani che sono stati sinora deliberati dal gestore della rete per il titolare a cui fa capo l'utente collegato.

All'ingresso della pagina si possono presentare due situazioni:

- non esistono piani Deliberati dal gestore
- esistono piani Deliberati dal gestore

Nel primo caso comparirà un messaggio che segnala al titolare della non esistenza di piani *Deliberati* (Fig. 44).



Fig. 44 –Messaggio di assenza di piani deliberati

Nell'altro caso ci troveremo di fronte ad una pagina come quella in Fig. 45.

VerificaTrasmissione	- Microsoft Internet Explor	er				_ 🗆
GRTN		00001 / TERN/		ORGANIZZATIVA	AOT MI	
	Data a Ora dalihara	Direct O	Destinde		NDD	
		ANNUALE	2005		NPK	
	06/05/2005 7.53.43	PROVVISORIO ANNUALE PROVVISORIO	anno 2006	AOT TO		
	06/05/2005 7.53.43	ANNUALE PROVVISORIO	anno 2006	AOT MI		
RIFICA TRASMISSIONE						
PIANI DELIBERATI						
USCITA						
	Scarica PDF	Scarica CSV			USCITA	<u> </u>

Riferimento:



Fig. 45 – Piani deliberati

I dati generali che vengono visualizzati e che riguardano i piani *Deliberati* sono i seguenti:

САМРО	DESCRIZIONE
<data delibera="" e="" ora=""></data>	data e ora in cui il piano è stato deliberato
<piano></piano>	tipologia del piano (annuale, mensile, giornaliero, trimestrale)
<periodo></periodo>	periodo specifico temporale a cui fa riferimento il piano di indisponibilità
<unità organizzativa<="" td=""><td>unità titolare da cui è pervenuto il piano trasmesso</td></unità>	unità titolare da cui è pervenuto il piano trasmesso
<npr></npr>	indica che il file selezionabile contiene indisponibilità non programmabili e quindi escluse dalla delibera

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 53 di 69



I pulsanti presenti sulla maschera sono:

PULSANTE	FUNZIONE
[Scarica PDF]	Permette lo scaricamento del file di delibera in formato PDF
[Scarica CSV]	Permette lo scaricamento del file di delibera in formato
[USCITA]	Uscita dalla pagina

Tabella 13 – Pulsanti presenti nella pagina dei piani deliberati

All'apertura della pagina tutti i pulsanti, tranne quello di [USCITA], sono disabilitati.

Se viene selezionato un piano di delibera, i pulsanti [Scarica PDF...] e [Scarica CSV...] vengono abilitati. Da essi è possibile rispettivamente aprire il documento di delibera in formato .pdf (Fig. 46) e scaricare il file .csv (Fig.47) contenenti i dati di delibera del piano selezionato.

🦉 I	nttp://wmnetsp48/gi/PianiDeliberati.asj	px?ColPu=DEL&CRIT_idutente=RU5FTCBTSUNJTEIB - Microsoft Internet Explorer	_ 🗆 🗵
	🔒 🚔 🙌 🚺 🎦 Select Text	• 🕼 🛛 🔍 • 🗋 🗋 📄 😑 53% 🛛 • 💿 🕼 🗠 🗎	:
ks		wednesday, 04 may 2005 14:36	Ľ
a l	E-UA Report07	Sede di VENEZIA	- 11
Š	E-DA VENEZIA	NOTIZIE DI PROGRAMMAZIONE DAL 11/02/2005 AL 16/03/2006	- 11
Ľ,	🖻 🔁 F0B2D7DA82:	Tipo Zwa tele De Des Pere Die Cie Cie Cie Cie Cie Cie Cie Cie Cie C	- 11
2	00503011	Kee (indicate to a submittance) international internationa international international international international internat	- 11
Laye	- 🗈 F1669At	EINE (INTELDER) 1120 AUSSISSE 1206	- 11
	00503011	122430710012364071004123640710041236407100123610710012360710012364	
[[S]]	- 🕟 F1669AE	ER (misune 120) (misune 120)	
Pa	E- 💫 2005030112	Bill Discolore Certa	
	- 🔁 F1669At	At302 #VCRU20 2 #VCRU200 2 #VCRU20 2 #VCRU200 2 #VCRU20 #VCRU2	
	🖻 💫 200503031(DIBORDANE COMTA	
	- 🔀 F1669AE	Eile (adopped trace) Metazzete (12.00	
	- 🔀 F1669At	ENE GARDARE TEO SKRUTER CARTA	
	- 🔀 F1669AE	88 040300 120 940300 20 000 000 000 000 000 000 000 000	
	- 🔀 F1669AE	DEIGRIDONE CORTA	
	- 🔀 F1669AE	ese consistent too Managers too	
	- 🔀 F1669AE		
	P 🕞 200503101:	Pagina 1/2	
	- 🔀 F1669At		
	- 🕟 F1669AE		
		wednesday, 04 may 2005 14:36	

Fig. 46 – Report PDF di delibera

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005	
		pag. 54 di (69



Downloa	d file	×
?	Alcuni file posso risultano sospett aprire o salvare	no danneggiare il computer. Se le informazioni sul file e o se la fonte non è considerata attendibile, non il file.
	Nome file:	T RM)-23 dicembre 2004.csv
	Tipo di file:	File CSV di Microsoft Excel
	Da:	193.108.204.80
	Aprire il file o sal	varlo sul computer?
	Apri	Salva Annulla Ulteriori informazioni
	🔽 Avvisa semp	ore prima di aprire questo lipo di file

47 – Pop-up per scaricare il file CSV di delibera

Se il file di delibera non esiste o non viene reperito, il file non può essere scaricato e all'utente viene mostrato il Messaggio di Fig. 48.



Fig. 48 – Messaggio di assenza di file

In questo caso è consigliabile contattare il gestore.

3.5 Uscita

Premendo il pulsante [USCITA] del menù principale si esce dall'applicazione.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 55 di 69



4. APPENDICE A

Controlli - Piano Annuale

Trasmissione del primo piano (1 Giugno)

I seguenti controlli devono poter essere configurabili nella loro attivazione, cioè deve essere possibile per il Gestore dell'applicativo di poter attivarli/disattivarli singolarmente.

4.1.1.1.1.1.1.1	Controlli congruità:
-----------------	----------------------

Nome Attributo	Controllo		Segnalazioni al Titolare
	Ogni attributo dovrà ess	ere coerente con la	Attributo <nome attributo=""></nome>
	definizione prevista (don	ninio, tipo	prevista
	attributo, lungnezza)		
codice_elemento	obbligatorio		L'attributo codice_elemento
	verifica che il codice_e ad un elemento di rete	elemento sia relativo di cui il titolare può	non è stato inserito o il codice
	trasmettere un'indisp	onibilità. (verifica	correlazione prevista dal
	attraverso la tabella	Mapping elementi di	Gestore (tabella Mapping
			Titolari)
andina alamanta	Varifias abo il sodios, al	amonto dia correlato	L'alamanta di rata
codice_elemento	con uno degli elementi (di rete del data base	<pre><codice elemento=""></codice></pre>
	elettrico di FUL. (verifica	attraverso la tabella	risulta correlato nella tabella
	Mapping elementi di rete	e Gestore-Titolari)	di mapping elementi di rete
			all'Unità Organizzativa del
			Gestore.
codice_titolare	definizione prevista (Tat	so nell'ambito della pella Titolari)	è stato inserito o non è
		,	previsto nella tabella Titolari
Data_fine_programm	data_fine_programm >=	= 01/01/XXXX dove	La data di fine
	XXXX è l'anno in elabora	azione	Programmazione non è
data_inizio_programm	data_inizio_programm		Data_inizio_programm
ora_inizio_programm	/ora_inizio_programm<=		superiore a
data_fine_programm	data_fine_programm		Data_fine_programm
data_inizio_programm	data_inizio_programm	compresa tra	La data di inizio
	l'anno in elaborazione	ΛΛΛ ΟΟΥΕ ΧΧΧΧ Ε	valida
descrizione	obbligatorio		Attributo descrizione non
Riferimento:		Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005



		definito
ident_indisp	obbligatorio ed unico dell'ambito della fornitura	L'attributo ident_indisp non è stato inserito o non è unico nell'ambito della trasmissione
ident_indisp	Non possono essere trasmesse indisponibilità che si trovano nello stato interno "Attuata", "Prorogata", "Consuntivata".	Lo stato interno della proposta è "Attuata","Prorogata", "Consuntivata
stato_indisp	solo PRA	Attributo stato_indisp diverso da PRA (Programmazione Annuale)
tipo_indisp	solo IPP e CSE	Attributo tipo_indisp diverso da IPP (Indisponibilità Programmata) o CSE (Causa Esterna)

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 57 di 69



Trasmissione di variante alla proposta di piano Annuale (precedente alla delibera provvisoria 1 Giugno-15 Settembre)

Tale trasmissione deve essere effettuata a variante rispetto all'ultima trasmissione. In tale trasmissione possono essere comunicate nuove proposte (ident_indisp non presente nel piano annuale), modifiche a proposte già trasmesse (ident_indisp già presente nel piano annuale).

L' eliminazione di proposte già trasmesse deve essere comunicata attraverso un flusso esterno alla procedura. **Controlli congruità**

Per nuove proposte (per ident_indisp non trasmesso): Vedi tabella prima trasmissione Annuale

Per modifiche di proposte già trasmesse: (ident_indisp già trasmesso)

Nome Attributo	Controllo	Segnalazioni al Titolare
	Ogni attributo dovrà essere	Attributo <nome attributo=""> non conforme alla definizione prevista</nome>
	coerente con la definizione	
	prevista (dominio, tipo	
	attributo,lunghezza)	
codice_elemento	obbligatorio verifica che il codice_elemento sia relativo ad un elemento di rete di cui il titolare può trasmettere un'indisponibilità. (verifica attraverso la tabella Mapping elementi di rete Gestore-Titolari)	L'attributo codice_elemento non è stato inserito o il codice titolare non è coerente con la correlazione prevista dal Gestore (tabella Mapping elementi di rete Gestore- Titolari)
codice_elemento	Verifica che il codice_elemento sia correlato con uno degli elementi di rete del data base elettrico di FUL. (verifica attraverso la tabella Mapping elementi di rete Gestore- Titolari)	L'elemento di rete <codice_elemento> non risulta correlato nella tabella di mapping elementi di rete Gestore-Titolari. Rivolgersi all'Unità Organizzativa del Gestore.</codice_elemento>
codice_titolare	obbligatorio e trasmesso nell'ambito della definizione prevista (Tabella Titolari)	L'attributo codice_titolare non è stato inserito o non è previsto nella tabella Titolari
data_fine_programm	data_fine_programm >= 01/01/XXXX dove XXXX è l'anno in elaborazione	La data di fine Programmazione non è valida
data_inizio_programm ora_inizio_programm data_fine_programm	data_inizio_programm /ora_inizio_programm<= data_fine_programm	Data_inizio_programm superiore a Data_fine_programm

	<u>_</u>	_
Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005



ora_fine_programm	/ora_fine_programm		
data_inizio_programm	data_inizio_programm compresa tra 01/01/XXXX e 31/12/XXXX dove XXXX è l'anno in elaborazione	La data di inizio Programmazione non valida	
descrizione	Obbligatorio	Attributo descrizione non definito	
ident_indisp	obbligatorio	L'attributo ident_indisp non è stato inserito	
ident_indisp codice_elemento	verifica che la coppia ident_indis&codice_elemento della precedente trasmissione sia uguale alla proposta modificata	A La proposta negli attributi ident_indisp e codice_elemento non è coerente con la precedente trasmissione	
ident_indisp	Non possono essere trasmesse indisponibilità che si trovano nello stato interno "Attuata", "Prorogata", "Consuntivata".	e Lo stato interno della proposta è "Attuata", o "Prorogata", "Consuntivata	
stato_indisp	solo PRA	Attributo stato_indisp diverso da PRA (Programmazione Annuale)	
tipo_indisp	solo IPP e CSE	Attributo tipo_indisp diverso da IPP (Indisponibilità Programmata) o CSE (Causa Esterna)	

Le proposte non modificate rispetto al contenuto dell'ultimo piano trasmesso e passato in Gestione Piano (funzione programmazione), non entrano nel processo e saranno scartate.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 59 di 69



Trasmissione delle osservazioni al piano provvisorio Annuale (successivo alla delibera provvisoria 15 Settembre-15 Ottobre)

Le modalità di trasmissione e di gestione sono uguali alla trasmissione di variante al Piano Annuale.

Il Gestore gestirà esclusivamente modifiche relative a proposte già deliberate (tutte le proposte devono avere ident_indisp già trasmesso, cioè devono essere integrazioni a variante rispetto al Piano Provvisorio deliberato).

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag, 60 di 69



Controlli - Piano Trimestrale

Trasmissione del piano (15 Novembre-15 Febbraio-15 Maggio- 15 Agosto)

4.1.1.1.1.1.1.2 Controlli congruità:

Stato_ indisp	Nome Attributo	Controllo	Segnalazioni al Titolare
		Ogni attributo dovrà essere	Attributo <nome attributo=""> non conforme alla definizione</nome>
		coerente con la definizione prevista	prevista
		(dominio, tipo attributo,lunghezza)	
PRA PRT MOT RIT ANT MOG	codice_elemento	obbligatorio verifica che il codice_elemento sia relativo ad un elemento di rete di cui il titolare può trasmettere un'indisponibilità. (verifica attraverso la tabella Mapping elementi di rete Gestore-Titolari)	L'attributo codice_elemento non è stato inserito o il codice titolare non è coerente con la correlazione prevista dal Gestore (tabella Mapping elementi di rete Gestore- Titolari)
	codice_elemento	Verifica che il codice_elemento sia correlato con uno degli elementi di rete del data base elettrico di FUL. (verifica attraverso la tabella Mapping elementi di rete Gestore- Titolari)	L'elemento di rete <codice_elemento> non risulta correlato nella tabella di mapping elementi di rete Gestore-Titolari. Rivolgersi all'Unità Organizzativa del Gestore.</codice_elemento>
PRA PRT MOT RIT ANT MOG	codice_titolare	Obbligatorio e trasmesso nell'ambito della definizione prevista (Tabella Titolari)	L'attributo codice_titolare non è stato inserito o non è previsto nella tabella Titolari
PRA PRT RIT ANT MOG	Data_fine_programm	data_fine_programm >= 01/Y1/XXXX dove XXXX è l'anno in elaborazione e Y1 è il mese di inizio,fine del trimestre in esame	Data Fine Programmazione non valida
PRA PRT RIT ANT MOG	data_inizio_programm	data_inizio_programm compresa tra 01/Y1/XXXX e 31/Y2/XXXX dove XXXX è l'anno in elaborazione e Y1,Y2 è il mese di inizio,fine del trimestre in esame	Data Inizio Programmazione non valida
PRA PRT MOT RIT	data_inizio_programm ora_inizio_programm data_fine_programm ora_fine_programm	data_inizio_programm /ora_inizio_programm<= data_fine_programm /ora_fine_programm	Data_inizio_programm superiore a Data_fine_programm

Riferimento: Versione: 1.0 Creato: 14 Luglio 2005 pag. 61 di 69



ANT MOG			
PRA	data_inizio_programm ora_inizio_programm data_fine_programm ora_fine_programm t_r_d t_r_n rientro_serale regime_speciale	Deve essere controllato che non siano variati rispetto all'ultimo piano deliberato.	E' stato modificato uno dei seguenti attributi: data_inizio_programm ora_inizio_programm data_fine_programm ora_fine_programm t_r_d t_r_n rientro_serale regime_speciale
MOT MOG	data_inizio_programm ora_inizio_programm data_fine_programm ora_fine_programm t_r_d t_r_n rientro_serale regime_speciale	Deve essere controllato che siano variati rispetto all'ultimo piano deliberato purchè stato_indisp della proposta dell'ultimo piano deliberato sia diverso da MOT/MOG	Non e' stato modificato uno dei seguenti attributi: data_inizio_programm ora_inizio_programm data_fine_programm ora_fine_programm t_r_d t_r_n rientro_serale regime_speciale
PRA PRT MOT RIT ANT MOG	descrizione	Obbligatorio	Attributo descrizione non definito
PRA MOT RIT ANT MOG	ident_indisp codice_elemento	verifica che la coppia ident_indis&codice_elemento sia uguale all'ultima proposta deliberata.	La proposta negli attributi ident_indisp e codice_elemento non è coerente con la precedente delibera
PRA	ident_indisp stato_indisp	Deve essere presente nel precedente piano deliberato una proposta con lo stesso ident_indisp e stato_indisp = PRA.	La proposta essendo una PRA non è coerente con il precedente piano deliberato.
PRT	ident_indisp	obbligatorio e unico nell'ambito degli identificatori già trasmessi nei precedenti piani deliberati	L'attributo ident_indisp non è stato precisato o non è univoco nella base dati
MOT RIT ANT MOG	ident_indisp stato_indisp	L'ultima proposta deliberata non deve avere l'attributo stato_indisp uguale a ANT o ANG.	L'ultima proposta deliberata ha ident_indisp uguale a ANT o ANG.
MOG	ident_indisp stato_indisp	L'ultima proposta deliberata deve avere l'attributo stato_indisp uguale a RIG	L'ultima proposta deliberata non ha ident_indisp uguale RIG

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 62 di 69



	ident_indisp	Non possono essere trasmesse indisponibilità che si trovano nello stato interno "Attuata", "Prorogata", "Consuntivata".	Lo stato interno della proposta è "Attuata", "Prorogata", "Consuntivata
	Stato_indisp	ammesso solo PRA,PRT, MOT, RIT, ANT, MOG (per MOG a partire dal 2° Trimestre)	Lo stato_indisp non ammesso
PRA	tipo_indisp	solo IPP e CSE	Attributo tipo_indisp diverso da IPP (Indisponibilità Programmata) o CSE (Causa Esterna)
PRT	tipo_indisp	Deve valere IPP se data_fine_programm- data_inizio_programm + 1 < 5 Deve valore IDT se data_fine_programm- data_inizio_programm + 1 >= 5 CSE	La definizione di tipo_indisp non è coerente tra stato_indisp e numero di giorni di indisponibilità
MOT RIT ANT MOG	tipo_indisp	Tipo_indisp deve essere uguale alla proposta relativa all'ultimo piano deliberato	L'attributo tipo_indisp non è uguale a quello dell'ultimo piano deliberato.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 63 di 69



Controlli - Piano Mensile

Trasmissione del piano (entro il Lunedì di ogni settimana)

I seguenti controlli devono poter essere configurabili nella loro attivazione, cioè deve essere possibile per il Gestore dell'applicativo di poter attivarli/disattivarli singolarmente.

4.1.1.1.1.1.1.3 Controlli congruità:

Stato_ indisp	Nome Attributo	Controllo	Segnalazioni al Titolare
		Ogni attributo dovrà essere coerente con la definizione prevista (dominio, tipo attributo,lunghezza)	Attributo <nome attributo=""> non conforme alla definizione prevista</nome>
PRA PRT PRM MOT RIT ANT MOG	codice_elemento	obbligatorio verifica che il codice_elemento sia relativo ad un elemento di rete di cui il titolare può trasmettere un'indisponibilità. (verifica attraverso la tabella Mapping elementi di rete Gestore-Titolari)	L'attributo codice_elemento non è stato inserito o il codice titolare non è coerente con la correlazione prevista dal Gestore (tabella Mapping elementi di rete Gestore- Titolari)
	codice_elemento	Verifica che il codice_elemento sia correlato con uno degli elementi di rete del data base elettrico di FUL. (verifica attraverso la tabella Mapping elementi di rete Gestore- Titolari)	L'elemento di rete <codice_elemento> non risulta correlato nella tabella di mapping elementi di rete Gestore-Titolari. Rivolgersi all'Unità Organizzativa del Gestore.</codice_elemento>
PRA PRT MOT RIT ANT MOG	codice_titolare	Obbligatorio e trasmesso nell'ambito della definizione prevista (Tabella Titolari)	L'attributo codice_titolare non è stato inserito o non è previsto nella tabella Titolari
PRA PRT PRM PRM RIT ANT	Data_fine_programm	data_fine_programm >= al lunedì della settimana in elaborazione	Data Fine Programmazione non valida

Riferimento:



MOG			
PRA	data_inizio_programm	data_inizio_programm compresa	Data Inizio Programmazione
PRT		tra il lunedì e la domenica della	non valida
PRM		settimana in elaborazione	
RIT			
ANT			
MOG			
PRA	data_inizio_programm	data_inizio_programm	Data_inizio_programm
PRT	ora_inizio_programm	/ora_inizio_programm<=	superiore a
PRM	data_fine_programm	data_fine_programm	Data_fine_programm
MOT	ora_fine_programm	/ora_fine_programm	
RIT			
ANT			
MOG			
PRA	data_inizio_programm	Deve essere controllato che non	E' stato modificato uno dei
PRT	ora_inizio_programm	siano variati rispetto all'ultimo	seguenti attributi:
	data_fine_programm	piano deliberato.	data_inizio_programm
	ora_fine_programm		ora_inizio_programm
	t_r_d		data_fine_programm
	t_r_n		ora_fine_programm
	rientro_serale		t_r_d
	regime_speciale		t_r_n
			rientro_serale
			regime_speciale
MOT	data_inizio_programm	Deve essere controllato che siano	Non e' stato modificato uno
MOG	ora_inizio_programm	variati rispetto all'ultimo piano	dei seguenti attributi:
	data_fine_programm	deliberato purchè stato_indisp	data_inizio_programm
	ora_fine_programm	della proposta dell'ultimo piano	ora_inizio_programm
	t_r_d	deliberato sia diverso da	data_fine_programm
	t_r_n	MOT/MOG	ora_fine_programm
	rientro_serale		t_r_d
	regime_speciale		t_r_n
			rientro_serale
	· . ·		regime_speciale
PRA	descrizione	Obbligatorio	Attributo descrizione non
PRT			definito
PRM			
MOI			
RII			
ANI			
MOG			
	ident indian	vorifico cho la comita	La proposta pogli attributi
		verifica crie la coppia	La proposta negli attributi
	cource_elemento		laent_inaisp e
		uguale all'ultima proposta	cource_eremento non e
		demoerata.	coerente con la precedente
			delibera
MOG			

Riferimento:



PRA PRT	ident_indisp stato_indisp	Deve essere presente nel precedente piano deliberato una proposta con lo stesso ident_indisp	La proposta essendo una PRA/PRT non è coerente con il precedente piano deliberato
PRM	ident_indisp	obbligatorio e unico nell'ambito degli identificatori già trasmessi nei precedenti piani deliberati	L'attributo ident_indisp non è stato precisato o non è univoco nella base dati
MOT RIT ANT	ident_indisp stato_indisp	L'ultima proposta deliberata non deve avere l'attributo stato_indisp uguale a ANT o ANG.	L'ultima proposta deliberata ha ident_indisp uguale a ANT o ANG.
	ident_indisp	Non possono essere trasmesse indisponibilità che si trovano nello stato interno "Attuata", "Prorogata", "Consuntivata".	Lo stato interno della proposta è "Attuata", "Prorogata", "Consuntivata
	Stato_indisp	ammesso solo PRA,PRT,PRM, MOT, RIT, ANT, MOG	Lo stato_indisp non ammesso
PRA PRT MOT RIT ANT MOG	tipo_indisp	Tipo_indisp deve essere uguale alla proposta relativa all'ultimo piano deliberato	L'attributo tipo_indisp non è uguale a quello dell'ultimo piano deliberato.
PRM	tipo_indisp	Se data_inizio_programm > Lunedì settimana in elaborazione tipo_indisp deve valere II IDM CSE	L'attributo tipo_indisp non è corretto

Le proposte non modificate rispetto al contenuto dell'ultimo piano trasmesso e passato in Gestione Piano (funzione programmazione), non entrano nel processo e saranno scartate.

Le proposte inserite in settimane diversa da quella in elaborazione non sono processate.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato:	14 Luglio 2005
			pag. 66 di 69



Controlli - Piano Giornaliero

Trasmissione del piano (da Giovedì settimana "n" ore 16 a Domenica settimana "n+1"

4.1.1.1.1.1.1.4 Controlli congruità:

Le proposte inserite in periodi temporali fuori dall'operatività del giornaliero non sono processate; saranno quindi scartate dal processo in ingresso dal portale.

Stato_ indisp	Nome Attributo	Controllo	Segnalazioni al Titolare
		Ogni attributo dovrà essere coerente con la definizione prevista (dominio, tipo attributo,lunghezza)	Attributo <nome attributo=""> non conforme alla definizione prevista</nome>
PRM MOT RIT ANT MOG	codice_elemento	obbligatorio verifica che il codice_elemento sia relativo ad un elemento di rete di cui il titolare può trasmettere un'indisponibilità. (verifica attraverso la tabella Mapping elementi di rete Gestore-Titolari)	L'attributo codice_elemento non è stato inserito o il codice titolare non è coerente con la correlazione prevista dal Gestore (tabella Mapping elementi di rete Gestore- Titolari)
	codice_elemento	Verifica che il codice_elemento sia correlato con uno degli elementi di rete del data base elettrico di FUL. (verifica attraverso la tabella Mapping elementi di rete Gestore- Titolari)	L'elemento di rete <codice_elemento> non risulta correlato nella tabella di mapping elementi di rete Gestore-Titolari. Rivolgersi all'Unità Organizzativa del Gestore.</codice_elemento>
PRM MOT RIT ANT MOG	codice_titolare	Obbligatorio e trasmesso nell'ambito della definizione prevista (Tabella Titolari)	L'attributo codice_titolare non è stato inserito o non è previsto nella tabella Titolari
	Data_fine_programm	data_fine_programm >= giovedì (settimana n-1)	Data Fine Programmazione non valida
	data_inizio_programm	data_inizio_programm compresa tra il giovedì (settimana n-1) e la domenica settimana in elaborazione	Data Inizio Programmazione non valida
PRM MOT RIT ANT	data_inizio_programm ora_inizio_programm data_fine_programm ora_fine_programm	data_inizio_programm/ ora_inizio_programm<= data_fine_programm/ ora_fine_programm	Data_inizio_programm superiore a Data_fine_programm

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005



MOG			
MOT MOG	data_inizio_programm ora_inizio_programm data_fine_programm ora_fine_programm t_r_d t_r_n rientro_serale regime_speciale	Deve essere controllato che siano variati rispetto all'ultimo piano deliberato purchè stato_indisp della proposta dell'ultimo piano deliberato sia diverso da MOT/MOG	Non e' stato modificato uno dei seguenti attributi: data_inizio_programm ora_inizio_programm data_fine_programm ora_fine_programm t_r_d t_r_n rientro_serale regime_speciale
PRM MOT RIT ANT MOG	descrizione	Obbligatorio	Attributo descrizione non definito
PRM	ident_indisp	obbligatorio e unico nell'ambito degli identificatori già trasmessi nei precedenti piani deliberati	L'attributo ident_indisp non è stato precisato o non è univoco nella base dati
MOT RIT ANT MOG	ident_indisp codice_elemento	verifica che la coppia ident_indis&codice_elemento sia uguale all'ultima proposta deliberata.	La proposta negli attributi ident_indisp e codice_elemento non è coerente con la precedente delibera
MOT RIT ANT	ident_indisp stato_indisp	L'ultima proposta deliberata non deve avere l'attributo stato_indisp uguale a ANT o ANG.	L'ultima proposta deliberata ha ident_indisp uguale a ANT o ANG.
	ident_indisp	Non possono essere trasmesse indisponibilità che si trovano nello stato interno "Attuata", "Prorogata", "Consuntivata".	Lo stato interno della proposta è "Attuata", "Prorogata", "Consuntivata
	Stato_indisp	ammesso solo PRM, MOT, RIT, ANT, MOG	Lo stato_indisp non ammesso
PRM	tipo_indisp	Se data_inizio_programm >= Data Inizio Operatività Giornaliero (Giovedì) e <= Data Fine Operatività Giornaliero (Domenica) tipo_indisp deve valere II IDM CSE	L'attributo tipo_indisp non è corretto
MOT RIT ANT MOG	tipo_indisp	Tipo_indisp deve essere uguale alla proposta relativa all'ultimo piano deliberato	L'attributo tipo_indisp non è uguale a quello dell'ultimo piano deliberato.

Riferimento:



Le proposte non modificate rispetto al contenuto dell'ultimo piano trasmesso e passato in Gestione Piano (funzione programmazione), non entrano nel processo e saranno scartate.

Riferimento:	Versione: 1.0	Creato: 14 Luglio 2005
		pag. 69 di 69