

GAUDI' GESTIONE ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPIANTI

Istruzioni Operative per il Produttore Eolico

Registrazione degli Impianti e delle Unità di Produzione

VERSIONE 07 del 12 ottobre 2016

2016



1. Sommario

1.	Glo	ssario e Definizioni	3
2.	Pre	messa	5
3.	Re	gistrazione Impianto ed UP	6
	3.1	Premessa	6
	3.2	Registrazione Anagrafica Impianto	6
	3.3	Registrazione Sezioni, Gruppi e Motori	.12
	3.3.1	Sezioni	.12
	3.3.2	Gruppi e Motori	.15
	3.4	Convalida dei dati di impianto e stampa dell'attestato	.19
	3.5	Validazione Impianto (in carico al Gestore di Rete)	.23
	3.6	Registrazione UP	.26
	3.6.1	Registrazione UPNR	.26
4.	Re	gistrazione della data di fine lavori impianto di produzione	.32
5. al	Ric la cor	hiesta di modifica del preventivo/richiesta di connessione: precisazioni in merito nfigurazione in GAUDì	.33



2. Glossario e Definizioni

Glossario e Definizioni

- **CD:** Produttore dotato di Certificato Digitale;
- **GdR**: Gestore di Rete/Distributore
- AEEGSI: Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico;
- **UP**: Unità di Produzione;
- UPR: Unità di Produzione Rilevante (Potenze superiori o uguali a 10 MVA);
- **UPNR**: Unità di Produzione Non Rilevante (Potenze inferiori a 10 MVA);
- UDDI: Utente Del DIspacciamento;
- TICA: Testo Integrato delle Connessioni Attive (Allegato A alla Deliberazione ARG/elt 99/08 disponibile alla voce "TICA Aggiornato" al link: <u>http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/099-08arg.htm</u>);
- **POD**: Punto di consegna rilasciato dal Gestore di Rete territorialmente competente;
- **RID**: Ritiro Dedicato;
- TO: Tariffa Unica Omnicomprensiva;
- **SSP**: Scambio sul posto;
- **Impianto eolico:** si intende un impianto basato su dispositivi in grado di convertire in energia elettrica, l'energia cinetica posseduta dal vento. L'aria, entrando in contatto con le pale opportunamente sagomate di tale dispositivo, lo mette in rotazione generando energia, che viene direttamente convertita in energia elettrica;
- accumulo: sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi. Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un impianto di produzione (se presente);
- **sistema di accumulo bidirezionale** è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica sia dall'impianto di produzione che dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
- **sistema di accumulo monodirezionale** è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica solo dall'impianto di produzione;
- sistema di accumulo lato produzione è un sistema di accumulo installato, o nel circuito elettrico in corrente continua (eventualmente anche integrato nell'inverter) o nel circuito elettrico in corrente alternata, nella parte di impianto compresa tra l'impianto di produzione e il misuratore dell'energia elettrica prodotta;
- **sistema di accumulo post produzione** è un sistema di accumulo installato nella parte di impianto compresa tra il misuratore dell'energia elettrica prodotta e il misuratore dell'energia elettrica prelevata e immessa.

> Legenda dei simboli delle Funzionalità



Simbolo	Descrizione			
4	Modifica Immediata			
	Stampa Attestato			
38	Calendario Eventi			
×	Cancella Impianto			
0	Conferisci Mandato			
	Sintesi			
Q	Ciclo Misurabilità UP			
2	Visualizza			
8	Convalida dei dati (Registrazione impianto)			

Figura 1 – Legenda simboli



3. Premessa

Il sistema Gaudì è accessibile attraverso il sito Terna, nella sezione Sistema Elettrico – Gaudì, al link: <u>http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/gaudi.aspx</u>,

Nel presente Manuale sono dettagliate le funzioni di Registrazione Impianto e Unità di Produzione in carico al **Produttore Eolico**.



4. Registrazione Impianto ed UP

4.1 Premessa

La Delibera AEEGSI 587/2013/R/eel "Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo" ha introdotto **diverse novità** al TICA relative al processo di qualificazione impianti in GAUDì.

In particolare le nuove modalità di registrazione di un nuovo impianto in GAUDì prevedono che **propedeuticamente** alla registrazione dell'impianto stesso da parte del Produttore, il **Gestore di Rete** abbia inserito nel sistema GAUDì i dati relativi al **Codice di Rintracciabilità** della pratica di connessione ed al **codice POD**.

Qualora uno o entrambi i dati non siano stati inseriti, il sistema impedirà al Produttore la registrazione del nuovo impianto in GAUDì (per tutte le eventuali informazioni in merito alla propria pratica di connessione, rivolgersi al proprio Distributore/Gestore di Rete).

4.2 Registrazione Anagrafica Impianto

Nella maschera di Benvenuto, nella sezione "Anagrafica Unica degli Impianti", selezionare dal menù a tendina "Gestione Impianto" la voce "Nuovo Impianto".

	CA UPR UPN					G A U D I Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti
👌 Impianto					GESTIONE IMPIANTO	GESTIONE MANDATO
-						
	Benvenuto in GA	UDI				
	Ricerca Impianti					_
	Codice		Nome		Stato Seleziona	
	Gestore di Seleziona		Impianto	~		
	Regione Seleziona	~	Provincia	\checkmark	Comune	
	Ragione Sociale Produttore			Tipologia Selezior Impianto	na	
						cerca

Figura 2 – Maschera di Benvenuto

Selezionare dal menù a tendina "Gestione Impianto" la voce "Nuovo Impianto".



Inizialmente si devono imputare tutte le informazioni anagrafiche, strutturali e tecniche delle entità che costituiscono un impianto di produzione quali:

- a) Anagrafica dell'Impianto;
- b) Anagrafica degli Operatori.

≇ Terna	ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPLANTI	SSPC			G A U D I Gestone Anagrafica Unica Degli Impianti
() Impianto » Nuovo Imp	pianto	A GE	STIONE IMPIANTO	GESTIONE MANDATO	DATI GEDI
(1) ANAGRAFICA	💼 produttore 🛛 💥 proprie				
	ESPANDI TUTTO		AVANTI		SALVA m
	DATI PRELIMINARI PER INSERIM	ENTO			
	Codice di Hptestcr2 Rintracciabilità	* Tipo Tecnologia EOLICO	Sottotipo Impianto	T	
	Elenco gestori della rete elettrica a ACE cul l'impianto è connesso	A DISTRIBUZIONE SPA	.▼ Vuoi	i Inviare i dati dell'impianto al GSE? 📗	

Figura 3 – Maschera di Inserimento dati anagrafici Impianto

Nella maschera di Inserimento dati anagrafici Impianto ("Dati preliminari per inserimento") [Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.], imputare i campi in base alle seguenti indicazioni:

Tabella Informazioni preliminari dell'impianto							
Denominazione Campo	Descrizione Campo e/o indicazioni per la compilazione	Campo obbligatorio					
Codice di Rintracciabilità	Codice identificativo della Pratica di Connessione alla rete riportato nel preventivo di connessione emesso dal Gestore di Rete a cui è stata presentata la richiesta di connessione.	Sì					
Tipo Tecnologia	Scegliere il Tipo Tecnologia dell'impianto dalla lista proposta dal sistema. Per un impianto eolico scegliere il tipo "EOLICO"	Sì					
Sottotipo Tecnologia	Se il Tipo Tecnologia impostato è "EOLICO", la Sottotipologia dell'Impianto è impostata dal sistema sulla base delle informazioni inserite a livello di Sezione						
Elenco gestori della rete elettrica a cui l'impianto è connesso	Selezionare il Gestore della Rete o Distributore a cui l'impianto verrà connesso	Sì					
Vuoi inviare i dati dell'impianto a GSE?	Con il click sul corrispondente check il produttore autorizza TERNA ad inviare, telematicamente, i dati anagrafici dell'impianto al GSE						

Tabella 1 – Informazioni preliminari dell'Impianto

Terna

Selezionando il tasto avanti, il sistema effettuerà i controlli di esistenza del codice di rintracciabilità nel sistema.

 Qualora il codice di rintracciabilità inserito dal Produttore non risulti tra quelli emessi e comunicati a Gaudì dal Gestore di rete, il sistema impedisce la continuazione della registrazione dell'impianto in Gaudì con il medesimo codice. Appare quindi la maschera di warning di Figura 4, nella quale viene richiesto se si vuole continuare la registrazione inserendo un nuovo codice di rintracciabilità.

▲	Il codice di rintracciabilità non risulta tra quelli emessi e comunicati a Gaudi dal gestore di rete . Verifichi la correttezza del codice di rintracciabilità presente nel preventivo di connessione in vostro possesso. A partire dal 07/01/2015 non sarà più possibile registrare impianti riferiti a codici di rintracciabilità non comunicati a Gaudi dal gestore di rete. Vuoi provare a reinserire il codice di rintracciabilità?
	Si No
	CHIUDI 🗙

Figura 4 – Maschera di warning

• Qualora non si voglia continuare la registrazione, selezionando il pulsante "NO", il sistema ritorna automaticamente alla schermata iniziale [Figura 5 e Figura 2].



Il codice inserito NON è valido, l'applicazione ritornerà alla schermata iniziale. La finestra verrà chiusa automaticamente.	
	_

Figura 5

Qualora invece il codice di rintracciabilità inserito dal Produttore **risulti** tra quelli emessi e comunicati a Gaudì dal Gestore di rete, il sistema consente di proseguire nella registrazione dell'impianto [**Figura 6**]:



	Impianto		GESTIONE I	MPIANTO	GESTIONE MANDATO	DATI GEDI
NAGRAFICA		N PROPRIETARIO				
	ESPANDI TUTTO	0		AVANTI	0	SALVA 🔜
	ati preliminar	LI PER INSERIMENTO				
	Codice di H Rintracciabilità	ptestcr2 💥 Tipo Teci	ologia EOLICO	▼ Sottotipo I	Impianto 🔽	
	Elenco gestori della ret cui l'impianto	e elettrica a ACEA DISTRIBUZIONE é connesso	SPA		Vuoi inviare i dati dell'impianto a	al GSE? 🔲
	anagrafica imp	IANTO				
	Nome Impianto	E	Regione Selezioni	a 🔻	Provincia	•
	Comune	Ŧ	Codice Istat della regione		Codice Istat della Provincia	
			Recapito Telefonico Impianto		Recapito Fax Implanto	
	Codice Istat del Comune					
	Codice Istat del Comune Recapito Email Impianto		Località			
	Codice Istat del Comune Recapito Email Impianto Indirizzo		Località		CAP	
	Codice Istat del Comune Recapito Email Impianto Indirizzo Accumuli (batterie)	Implanto non dispone di un sistem	Località		CAP	
	Codice Istat del Comune Recapito Email Impianto Indirizzo Accumuli (batterie) Descrizione	Implanto non dispone di un sistem	Località 9 di accumulo 🔻		CAP	
	Codice Istat del Comune Recapito Email Impianto Indirizzo Accumuli (batterie) Descrizione	Implanto non dispone di un sistem.	Località		CAP	2

Figura 6 – Step successivi della registrazione impianto

Compilare i dati richiesti nella maschera "Anagrafica Impianto":

anagrafica imi	PIANTO					
Nome Impianto	á	Regione	Seleziona 🔻	Provincia	•	
Comune	•	Codice Istat della regione		Codice Istat della Provincia		
Codice Istat del Comune		Recapito Telefonico Impianto		Recapito Fax Impianto		
Recapito Email Impianto		Località				
Indirizzo				CAP		
Accumuli (batterie)	L'impianto non dispone di un sistema	a di accumulo 🔻				
Descrizione						

Figura 7 – Maschera di inserimento Dati Anagrafici di dettaglio dell'impianto



I dati devono essere imputati in base alle regole indicate nella seguente Tabella:

Tabella Anagrafica Impianto						
Denominazione Campo	Descrizione Campo e/o indicazioni per la compilazione	Campo obbligatorio				
Nome Impianto	Digitare un nome a libera scelta per indicare l'impianto di produzione di energia elettrica. Evitare nomi generici, quali fotovoltaico, cogenerazione ecc. Tale denominazione sarà usata per indicare l'impianto nel prosieguo della sua attività produttiva. Nel caso in cui il nome scelto sia già stato utilizzato da altri produttori per un altro impianto censito, la procedura segnala che la denominazione dell'impianto è già presente in archivio ed è necessario scegliere un altro nome.	Sì				
Regione	Scegliere la Regione dalla lista proposta dal sistema	Sì				
Provincia	Dopo aver scelto la Regione, scegliere la Provincia dalla lista proposta dal sistema	Sì				
Comune	Dopo aver scelto la Provincia, scegliere il Comune dalla lista proposta dal sistema	Sì				
Codice Istat Regione	Codice Istat della Regione di ubicazione dell'impianto					
Codice Istat Provincia	Codice Istat della Provincia di ubicazione dell'impianto					
Codice Istat Comune	Codice Istat del Comune di ubicazione dell'impianto					
Recapito Telefonico Impianto	Recapito telefono fisso					
Recapito Fax Impianto	Recapito Fax					
E-mail impianto	e-mail Impianto	Si				
Località	Inserire la località di ubicazione dell'impianto, se previsto dall'indirizzo					
Indirizzo	Inserire l'indirizzo, via e numero civico	Sì				
CAP	Inserire il Codice di Avviamento Postale	Sì				
Accumuli (batterie)	Indicare se l'impianto dispone di un sistema di accumulo. Se sì, specificare se l'accumulo è posizionato lato produzione o lato post-produzione. Per default il sistema indica che non è presente il sistema di accumulo.					
Descrizione	Inserire eventuali ulteriori informazioni utili a descrivere l'impianto					

Tabella 2 – Dati Anagrafici Impianto



Per le modalità di compilazione dell'anagrafica degli **Operatori** (Produttore, Proprietario e Compilatore) si rimanda al "Manuale Gaudì – Registrazione Anagrafica Controparti"

4.3 Registrazione Sezioni, Gruppi e Motori

L'impianto eolico è articolato in una o più sezioni. In GAUDÌ ciascuna sezione di un impianto eolico è costituita da un solo gruppo di generazione, rappresentato da un insieme di aerogeneratori omogenei. In particolare, la suddivisione dell'impianto eolico in più sezioni è necessaria per raggruppare più insiemi omogenei di aerogeneratori con le medesime caratteristiche:

- altezza media degli aerogeneratori;
- diametro dei rotori;
- potenza attiva del singolo aerogeneratore;
- costruttore.

In definitiva, per procedere all'inserimento dei dati occorre definire le sezioni in cui è suddivisibile l'impianto sulla base dei criteri suddetti e per ciascuna sezione inserire i dati tecnici relativi al gruppo.

4.3.1 Sezioni

Dopo il salvataggio dei dati generali dell'impianto il sistema propone la form seguente:

			G A U D I Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti
Emplanto > Nuevo Impianto	GESTIONE IMPIANTO	C GESTIONE MANDATO	DATI GEDI
ali sezioni			
@ Tems			Privacy - Termini e 🕧 📋

Figura 8 – Nuova Sezione



Per effettuare l'inserimento di una sezione cliccare sul pulsante "Nuova Sezione". Il sistema propone la form seguente:

SottoTipologia Sezione	Seleziona	٠	Tipologia Sezione		
Codice POD	IT002E	*			
Latitudine	00 ° 00 ' 00 "		Longitudine 000 ° 00 ' 00 "		
Regime Commerciale	Seleziona	۲	Incentivi	•	
UDDI Proposto	Seleziona			•	
GRIGLIA SEZIONI					SALVA SEZIONE

Figura 9 – Inserimento Sezione

	Tabella Anagrafica Sezione						
Denominazione Campo	Descrizione Campo e/o indicazioni per la compilazione	Campo obbligatorio					
Tipologia Sezione	Scegliere il Tipo Tecnologia della sezione dalla lista proposta dal sistema	Sì					
Sottotipologia Sezione	Scegliere il Sottotipo Tecnologia della sezione dalla lista proposta dal sistema	Sì					
Codice POD	Identificativo del punto di connessione gruppo della sezione alla rete elettrica definito dal Gestore di Rete. Inserire il codice POD riportato nel preventivo di connessione	Sì					
Latitudine	Latitudine in: Gradi -> valori compresi tra 30 e 50 Minuti -> valori compresi tra 0 e 59 Secondi -> valori compresi tra 0 e 59	Sì					
Longitudine	Longitudine Gradi -> valori compresi tra 0 e 20 Minuti -> valori compresi tra 0 e 59 Secondi -> valori compresi tra 0 e 59	Sì					
Regime Commerciale	Scegliere dalla lista il regime commerciale con cui si presume verrà commercializzata l'energia prodotta dall'impianto. Per regimi commerciali diversi da Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato e Tariffa unica Onnicomprensiva scegliere "Altro", anche nel caso in cui l'energia prodotta non	Sì					

Compilare i campi della form in base alle regole indicate nella Tabella "Sezione":



	viene venduta ma è utilizzata per autoconsumo.	
	ATTENZIONE: il regime commerciale indicato guiderà le	
	successive fasi di gestione anagrafica. E' necessario,	
	guindi, che la scelta sia effettuata con consapevolezza,	
	in assenza della quale è meglio attendere prima di	
	procedere con il completamento della registrazione	
	dell'impianto.	
Incontivi	Dopo aver indicato il regime commerciale, scegliere dalla	C)
Incentivi	lista l'eventuale incentivo richiesto al GSE.	51
	Scegliere dalla lista proposta dal sistema, l'Utente del	
	Dispacciamento presumibilmente destinato a dispacciare la	
	sezione.	
UDDI Proposto	Se è stato selezionato uno dei regimi commerciali	Sì
	gestito dal GSE, allora il sistema permette di salvare	
	solo la scelta del Gestore dei Servizi Energetici – GSE	
	SpA	

Tabella 3 – Sezione Impianto Eolico

Confermare l'inserimento della sezione cliccando sul pulsante "Salva Sezione".

Il sistema ritorna sul riepilogo delle sezioni. E' ora possibile inserire una eventuale seconda Sezione oppure procedere all'inserimento dei dati di dettaglio della sezione inserendo il gruppo di generazione ed il motore.

<u>ATTENZIONE:</u> Qualora invece il codice POD inserito non corrisponda al codice POD presente sul preventivo di connessione fornito dal Gestore di rete, **il sistema impedirà il salvataggio della sezione** e verrà visualizzata una maschera di warning [Figura 10 oppure Figura 11].





Figura 10 – Warning codice POD



Figura 11 – Warning codice POD

Qualora invece il codice POD inserito sia esattamente uguale a quello riportato sul preventivo di connessione, **rivolgersi al proprio Gestore di Rete** per sincerarsi che lo stesso abbia provveduto a registrare il codice POD nell'anagrafica POD del Gaudì.

4.3.2 Gruppi e Motori

Una volta completato l'inserimento dei dati della sezione, occorre effettuare la definizione dei dati relativi ai gruppi di generazione e motori per ciascuna sezione dell'impianto.

SEZIONI						
Codice CENSIMP	Tipologia	Tipologia <u>SottoTipologia Sezione</u> Des		Funzionalità	Nuovo Gruppo	Elenco Gruppi
	EOLICO ON-SHORE	EOLICO ON-SHORE		₽ 👍 🗙	Nuovo Gruppo	

Figura 12 – Lista Sezioni



Per effettuare l'inserimento del gruppo di generazione cliccare sul link "Nuovo Gruppo" sulla form "Lista Sezioni".

Il sistema propone una form simile alla seguente:

UPPI DI GENERAZIONE			
Testata			
Tipologia Impianto	EOLICO		
SottoTipologia Impianto	EOLICO ON-SHORE		
Tipologia Sezione	EOLICO ON-SHORE		
SottoTipologia Sezione	EOLICO ON-SHORE		
Dati Generali			
Numero identificativo gruppo		Produttore	ENEL GREEN POWER SPA
Predisposizione Teledistacco		Data presunto esercizio	
Dati Costruttivi			
Costruttore		Anno di costruzione	
Tipo di Generatore	Seleziona 💌	Sottotipologia Generatore	Seleziona
Dati per Eolici			
Numero di Aerogeneratori (Compreso tra 1 e 100)		Altezza media aerogeneratori(m)	
Diametro dei rotori(m)			
Dati Nominali			
Potenza Apparente Nominale (kVA)		Potenza attiva nominale (kW)	
		Fattore di potenza nominale(Compreso tra 0 e 1)	
Potenza aerogeneratore (kW)		Tensione nominale (V)	
Tensione di collegamento alla rete(V)	Seleziona 💌	Velocità nominale(Giri/Min) (Compreso tra 100 e 3000)	
Perdite			
Potenza Assorbibile MT (Al Minimo Tecnico) (kW)		Potenza Assorbita EFF (Alla Potenza Effettiva) (kW)	
Altre Potenze		And	
Potenza Efficiente Netta (kW)		Potenza Efficiente Lorda (kW)	
Gradienti			
Di regolazione primaria a salire		Di regolazione primaria a scendere	
Di regolazione secondaria a salire		Di regolazione secondaria a scendere	
Altri dati			
Produzione immessa su rete elettrica	Seleziona	Produzione Lorda Media Annua (kWh)	
Altre informazioni ritenute rilevanti			
GRIGLIA GRUPPI			
			SALVA GRUPPO

Figura 13 – Gruppo di Generazione Impianto Eolico



Pag. 17

Compilare **solo** i campi indicati nella seguente Tabella "Gruppo di Generazione":

	Tabella Anagrafica Gruppo di Generazione						
Denominazione Campo	Descrizione Campo e/o indicazioni per la compilazione	Campo obbligatorio					
Numero identificativo	Inserire un Numero (o una lettera) a scelta per identificare il	Sì					
gruppo	gruppo in modo univoco nell'ambito dell'impianto	51					
Data presunto esercizio	Data prevista per l'attivazione del gruppo	Sì					
Costruttore		Sì					
Anno di costruzione							
Tipo Generatore		Sì					
Sottotipo Generatore		Sì					
Numero di Aerogeneratori	Indicare il numero di aerogeneratori costituenti il gruppo	Sì					
Altezza media aerogeneratori	Indicare l'altezza media degli aerogeneratori costituenti il gruppo	Sì					
Diametro dei rotori	Indicare il diametro dei rotori degli aerogeneratori costituenti il gruppo	Sì					
Potenza Apparente Nominale (kVA)	Potenza apparente nominale <u>complessiva</u> del gruppo espressa in kVA (Potenza attiva nominale (kW) diviso il fattore di potenza nominale).	Sì					
Potenza Attiva Nominale (kW)	Potenza attiva nominale <u>complessiva</u> del gruppo espressa in kW Inserire il prodotto della Potenza Aerogeneratore (kW) per il numero degli aerogeneratori del gruppo	Sì					
Fattore di potenza nominale	Fattore di potenza del singolo aerogeneratore. Indicare un valore compreso tra 0 e 1.	Sì					
Potenza Aerogeneratore (KW)	Indicare il valore di Potenza Attiva Nominale (kW) del singolo aerogeneratore	Sì					
Tensione nominale (V)	Inserire la tensione nominale all'uscita dell'inverter. Unità di misura: Volt	Sì					
Tensione di collegamento alla rete (V)	Scegliere il range in cui ricade il livello di tensione della rete elettrica pubblica a cui l'impianto è collegato.	Sì					
Velocità nominale	Velocità nominale Unità di misura: giri/min.						
Potenza Efficiente Lorda (kW)	Inserire il minor valore tra la Potenza Attiva Nominale e la Potenza totale dei motori primi (somma delle potenze degli aerogeneratori) del Gruppo	Sì					



Potenza Efficiente	Inserire il valore della Potenza Efficiente I orda diminuita	
Netta (kW)	della potenza assorbita dai servizi ausiliari	Sì
Produzione del gruppo immessa su rete elettrica	Selezionare "Sì in parte" se una quota di produzione sarà utilizzata direttamente nel luogo di produzione ed il resto sarà immesso in rete elettrica del distributore; selezionare "Sì tutta" se l'impianto immetterà in rete elettrica del distributore tutta l'energia prodotta; selezionare "no" se di norma tutta la produzione del gruppo non viene immessa nella rete pubblica ma viene usata direttamente nel sito di produzione. Per gli impianti in convenzione di Scambio sul Posto selezionare "Sì in parte".	Sì
Produzione Lorda Media Annua (kWh)	Indicare la produzione di energia elettrica, in kWh, prevista annualmente in condizioni di funzionamento normali	Sì
NOTE: Altre informazioni ritenute rilevanti	Inserire eventuali altre informazioni ritenute rilevanti	

Tabella 4 – Gruppo di Generazione Impianto Eolico

ATTENZIONE: *il concetto di "Potenza Efficiente*" si applica "a rigore" ad un *impianto in esercizio* e si riferisce alla potenza misurata direttamente ai morsetti del generatore elettrico. In particolare la "potenza efficiente di un impianto di generazione" è la massima potenza elettrica erogabile dal gruppo di generazione per una durata di funzionamento sufficientemente lunga (indicativamente 4 ore) per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo tutte le parti dell'impianto interamente in efficienza e nelle condizioni ottimali (di portata e di salto nel caso di impianti idroelettrici). Qualora invece l'impianto non sia ancora in esercizio, la Potenza Efficiente Lorda è da intendersi la massima possibile dai dati di progetto e deve pertanto essere posta uguale al minor valore tra la Potenza dei Motori Primi e la Potenza Attiva Nominale del generatore.

Cliccando sul pulsante "Salva Gruppo", il sistema ritorna sui dati di riepilogo dei gruppi.

GRUPPI							
Codice CENSIMP	Tipologia	SottoTipologia Sezione	Descrizione Stato	<u>N°</u> Gruppo	Funzionalità	Nuovo Motore	Elenco Motori
	EOLICO ON-SHORE	EOLICO ON-SHORE		1	2 💪 🗙	Nuovo Motore	

Figura 14 – Lista Gruppi di Generazione Impianto Eolico

Dopo l'inserimento del Gruppo, il Produttore può passare alla registrazione dei dati relativi ai Motori cliccando su "Nuovo Motore", in base a quanto riportato nella Tabella "Motore":

DATI NOMINALI MOTORE PRIMO	
Dati Motore Tipologia motore Seleziona 🔻	
Potenza del Motore Primo (kW)	
GRIGI LA MOTORI	SALVA MOTORE

Figura 15 – Inserimento dati motore primo

Tabella Anagrafica Motore					
Denominazione Campo	Campo obbligatorio				
Tipologia Motore	Scegliere il tipo di motore dalla lista proposta dal sistema	Sì			
Potenza del motore primo (kW)	Indicare la somma della potenze di tutte le turbine eoliche (aerogeneratori) componenti il gruppo di generazione.	Sì			

Tabella 5 – Motore

Dopo aver inserito i dati di dettaglio del motore primo, salvare.

4.4 Convalida dei dati di impianto e stampa dell'attestato

A questo punto è terminato l'inserimento dei dati anagrafici dell'impianto e delle sue sezioni e gruppi, ed è necessario convalidare i dati inseriti per ottenere l'attestazione.

ATTENZIONE: Qualora nella registrazione dei dati "Anagrafici di Impianto", alla voce "Accumuli (batterie)" sia stata selezionata la voce "L'impianto dispone di un sistema di accumulo", è necessario registrare i dati di accumulo PRIMA di procedere alla convalida dei dati di impianto: si faccia riferimento al "Manuale Gaudì – Registrazione Accumuli".



Per convalidare i dati, selezionare nella funzione GESTIONE IMPIANTO la voce "Impianti".

SSPC					Gest	AUDI tione Anagrafica Unica Degli Impianti
	GESTIONE IMPIANTO	Ka GE	STIONE MANDATO		DATI 0	GEDI
	NUOVO IMPIANTO	_				
. SOTTOTIPO DELLA S	SEZIONE EOL		OTORI			
	Sotto	ato <u>Nº</u> Gruppo	Funzionalità	Nuovo Motore	Elenco Motori	
	titolarità					
RE	EOLICO ON-SHORE	1	2 🔏 🗙		Lista Motori	

Figura 16 – Selezione Gestione Impianto

Ricercare l'impianto tramite uno o più parametri di ricerca, ad esempio inserendo parte del nome

impianto nel corrispondente campo, e successivamente fare click sul tasto -

Benver	nuto in G	AUDI						
Ricerca Impi	ianti							
Codice		*	Nome Impianto	â.	Stato	Seleziona		۲
Gestore di rete	Seleziona			•				
Regione	Seleziona	•	Provincia	•	Comune		•	
Ragione Socia	ale Produttore			Tipologia Impianto	Seleziona			•
								cerca

Figura 17 – Ricerca impianto

Fare click sull'icona di validazione presente tra le funzionalità disponibili per l'impianto, per procedere alla validazione.



I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)										
Codice Nome impianto Distributore Tipologia Sotto Tipologia Rag. Soc. Produttore Stato						Funzionalità			lità	
	EOLICO PER MANUALE NEW	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	EOLICO	EOLICO ON- SHORE	ACEA ROMA	IMPIANTO IN BOZZA	18	<u>/</u> .	×	



Il sistema effettua dei controlli formali sui dati e se i controlli sono positivi l'impianto viene validato ed è possibile **scaricare l'attestato da stampare.** L'attestato si renderà automaticamente disponibile in visione al Gestore di Rete per il successivo completamento della procedura di connessione.

Attestazione Codice Richiesta: RC_0652942	Richiesta effettuata da:	ACEA ROMA
Codice CENSIMP: IM_0604743	Nome Impianto:	Eolico per Manuale NEW
Tipologia Impianto: EOLICO-EOLICO ON-SHORE	Codice di rintracciabilità:	Hptestcr2
Ubicazione Impianto: via x 00100 ROMA (ROMA)	Data di Convalida:	05/06/2015
Rag. Sociale Produttore: ACEA ROMA	P.IVA \ Cod. Fisc. Produttore:	01057861005
Indirizzo Produttore: P.LE OSTIENSE 2 00154 ROMA (ROMA) Numero Versione Attestato	1
SCARICA ULTIMA VERSIONE		
		CHIUDI 🗙

Figura 19 – Scarica attestato

L'Impianto, dopo la validazione dei dati da parte del Produttore, passa nello stato "Impianto Registrato" e il Pannello di Controllo accende il relativo semaforo.





Figura 20 – Riepilogo anagrafica Impianto

Contestualmente Gaudì attribuisce all'Impianto un Codice progressivo **IM_0123456** (Codice Censimp). **Prendere nota di tale codice per le successive operazioni su Gaudì.**

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)											
<u>Codice</u>	Nome impianto	Distributore	<u>Tipologia</u>	<u>Sotto Tipologia</u>	Rag. Soc. Produttore	<u>Stato</u>	Funzionalità				
IM_0604743	<u>EOLICO PER</u> MANUALE NEW	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	EOLICO	EOLICO ON- SHORE	ACEA ROMA	IMPIANTO REGISTRATO	0 0				



Conseguentemente Gaudi attribuisce anche alle sezioni e ai gruppi sottostanti l'impianto dei codici così strutturati:

- Per ogni sezione: Codice SZ_0123456_01 dove 0123456 è lo stesso del codice impianto e 01 è un codice progressivo generato da Gaudì;
- Per ogni gruppo: Codice GR_0123456_01 _99 dove 99 è un codice progressivo generato da Gaudì per individuare il gruppo, 01 è la sezione di cui fa parte il gruppo, 0123456 è lo stesso del codice impianto.

A questo punto, i dati e le caratteristiche dell'impianto registrato verranno analizzati dal Gestore di Rete per la successiva validazione.

Validazione Impianto (in carico al Gestore di Rete) 4.5

Il Gestore di Rete ha il compito di confrontare i dati inseriti e registrati dal Produttore con i dati dell'Impianto riportati nella richiesta di connessione. Se la verifica avrà buon esito, il Gestore "validerà" l'Impianto che avanzerà pertanto nello stato "Impianto Validato" mentre, se la verifica non avrà buon esito, il Gestore rigetterà la validazione e l'Impianto retrocederà nello stato "Impianto in Bozza".

Per poter visualizzare l'esito della validazione in capo al Gestore di Rete, il Produttore deve accedere a Gaudì, ricercare il proprio Impianto, e visualizzare il Pannello di Controllo.

Di seguito verranno illustrate le due casistiche.

1) Impianto Validato

Terna

Nella schermata di Benvenuto in Gaudì, ricercare il proprio Impianto mediante i filtri disponibili. Qualora l'Impianto sia stato validato dal Gestore di Rete, il sistema proporrà una griglia simile alla seguente con lo stato "Impianto Validato".

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)										
<u>Codice</u>	Nome impianto	Distributore	<u>Tipologia</u>	<u>Sotto Tipologia</u>	Rag. Soc. Produttore	<u>Stato</u>	Funzionalità			
IM_0604743	EOLICO PER MANUALE NEW	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	EOLICO	EOLICO ON- SHORE	ACEA ROMA	IMPIANTO VALIDATO	0 0			
Figure 22 - Criglia Impianti > Impianto Validato										

Figura 22 – Griglia Impianti > Impianto Validato

Cliccando sul nome Impianto, si accede alla pagina di riepilogo Impianto nella cui parte superiore è possibile visualizzare il Pannello di Controllo che si presenterà come nella figura seguente.





Figura 23 – Pannello di Controllo > Impianto Validato

A questo punto il Produttore può proseguire con la registrazione dell'UP (paragrafo successivo).

2) Validazione Impianto rigettata

Nella schermata di Benvenuto in Gaudì, ricercare il proprio Impianto mediante i filtri disponibili. Qualora il Gestore di Rete abbia rifiutato la validazione dell'Impianto, il sistema proporrà una griglia simile alla seguente in cui lo stato dell'Impianto risulterà retrocesso a "Impianto in Bozza".

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)											
Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	<u>Sotto Tipologia</u>	Rag. Soc. Produttore	<u>Stato</u>	Funzionalità				
IM_0604743	EOLICO PER MANUALE NEW	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	EOLICO	EOLICO ON- SHORE	ACEA ROMA	IMPIANTO IN BOZZA	🖹 🏑 🗙 🖄				

Figura 24 – Pannello di Controllo > Impianto che permane nello stato di Bozza

Cliccando sul nome Impianto, si accede alla pagina di riepilogo Impianto (Figura 19) nella cui parte superiore è possibile visualizzare il Pannello di Controllo che si presenterà con un semaforo rosso come nella figura seguente.



GAUDI' Processo di qualificazione al mercato	IMPIANTO DI PRODUZIONE REALIZZATO
MPIANTO REGISTRATO IMPIANTO REGISTRATO IMPIANTO VALIDATO VALIDATO	COMPLETATA UP ABLITATA AI FINI DOLL ¹ ATTIVADOLE BIL ¹ ESERCIZIO ESERCIZIO

Figura 25 – Pannello di Controllo > Validazione Impianto Rifiutata

Le motivazioni del rifiuto sono visualizzabili nella pagina di riepilogo anagrafica Impianto come illustrato nella figura seguente.

	UPR	UPNR SSPC					G A U D I Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti
Topianto » Visualizza Impianto	5.5.		2	GESTIONE IMPIANTO	💦 GES	TIONE MANDATO	DATI GEDI
1 ANAGRAFICA	ANAGRAFICA IMP	IANTO					
	Vuoi inviare	i dati dell'impianto al GSE? 👻					
PROPRIETARIO	Nome Impianto Codice di	Eolico per Manuale NEW Hptestcr2	Codice CENSIMP Data entrata in	IM_0604743 30/06/2015	Codice SAPR Data Primo	0604743	
	Rintracciabilità Regione	LAZIO T	esercizio Gruppi Provincia	ROMA	Parallelo Gruppi Comune	ROMA	
DATI TECNICI	Codice Istat della regione	12	Codice Istat della Provincia	058	Codice Istat del Comune	012058091	
SEZIONI	Recapito Telefonico		Recapito Fax		Recapito Email	00100	
GEDI	Stato Impianto	Impianto in Bozza	Gestore della r	ete elettrica a cui l'impianto è connesso	ACEA DISTRIBUZIONE	SPA	
ACCUMULI	Accumuli (batterie) L'impianto non dispone di un siste 	ma di accumulo 🔻				
	Descrizione						
(Motivo del rifiuto	La validazione è stata r	ifiutata per i	l motivo X			

Figura 26 – Riepilogo Anagrafica Impianto non Validato

Il Produttore dovrà modificare i dati inseriti come da indicazione del Gestore di Rete e procedere ad una nuova convalidazione dell'Impianto con conseguante stampa dell'attestato (vedi paragrafo 4.4). La nuova attestazione sarà individuata come Versione n+1. Il processo di convalida dell'attestazione da parte del Produttore, rifiuto della validazione della corrispondente versione dell'attestato da parte del Gestore di Rete con indicazione della motivazione e modifica



dell'attestazione da parte del Produttore con una nuova versione, potrà essere reiterato fino alla validazione positiva da parte del Gestore di Rete.

4.6 Registrazione UP

Dopo la Validazione dell'Impianto da parte del Gestore di Rete, il Produttore potrà procedere all'inserimento su Gaudì delle UP (Unità di Produzione). In particolare:

- Per potenze inferiori a 10 MVA il Produttore dovrà inserire le UPNR (Unità di Produzione Non Rilevanti);
- Per potenze superiori o uguali a 10 MVA il Produttore dotato di Certificato Digitale dovrà inserire le UPR (Unità di Produzione Rilevanti).

Di seguito sarà illustrata la modalità di registrazione delle UPNR.

Per la registrazione delle UPR si rimanda alle specifiche "Istruzioni per il Produttore – Registrazione Unità di Produzione Rilevanti".

ATTENZIONE: II DM 06 luglio 2012 (FER) prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico siano ammessi alla tariffa incentivante onnicomprensiva solo sulla produzione netta di energia elettrica immessa in rete, anziché misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato. Conseguentemente, affinché l'impianto rinnovabile sia ammesso all'incentivo, l'insieme delle sezioni dell'impianto deve costituire un'unica Unità di Produzione.

4.6.1 Registrazione UPNR

La registrazione della UPNR da parte del Produttore è un passaggio necessario al fine di abilitare il Gestore di Rete alla attivazione della connessione alla rete elettrica dell'impianto in oggetto.

Il sistema creerà l'UPNR a partire dai dati dell'Impianto e verrà definita una UPNR per ogni punto di connessione alla rete individuato dal POD. Quindi, nel caso di un impianto composto da 2 sezioni ciascuna con un proprio POD distinto, verranno create due UP. Viceversa, nel caso di un impianto composto da 2 sezioni connesse con lo stesso POD, verrà creata una singola UP.

Per procedere alla registrazione della UPNR, posizionarsi nella maschera di Benvenuto e selezionare la sezione "UPNR".

Gestione Anagrafica Unica degli Impianti il Produttore Eolico

Terna Anagrafica Unica degli Impianti		SSPC				G A U D I Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti
timpianto	1		GESTION	E IMPIANTO	GESTIONE MANDATO	DATI GEDI
	Benvenuto in G					
	Ricerca Impianti	ACDI				_
	Codice	*	Nome Impianto	Â	Stato Seleziona	•
	Gestore di Seleziona rete			•		
	Regione Seleziona	•	Provincia	•	Comune	
	Ragione Sociale Produttore			Tipologia Seleziona Impianto	1	•
						cerca

Figura 27 – Sezione UPNR

Si renderà disponibile la seguente maschera di gestione UPNR.

Terna Anagiatica UNICA Decal IMPLANTI	UPNR SSPC				G A U D I Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti
Unità di produzione e pompaggio non rilevanti » Gestione U.P.N.R.					A GESTIONE
					N UPNR
					NUOVA UPNR
					NUOVA UPNR IN MODIFICA
Ricerca Unità di P	roduzione Non Rilevante				WPNR IN MODIFICA
Codice Impianto		Codice UPNR	Zona Seleziona 🔻		
Tipologia UPNR	Seleziona	۲	Stato Seleziona	•	
UDDI	Seleziona	•			
Gestore di rete	Seleziona	•			
				Cerca	

Figura 28 – Gestione UPNR

Selezionando la funzione "Nuova UPNR" nella maschera sovrastante comparirà la seguente schermata di ricerca impianto, precedentemente registrato e validato in anagrafica, per il quale si vuole creare una nuova UPNR.

GADDIstruzioni Operative per il Produttore EolicoPag.Pag.
--

Codice Impianto			Nome Impianto		Rag. Soc. Produttore	
Tipologia Impianto	Seleziona			×	Regione Seleziona	×
Provincia		~	Comune	V	Stato Seleziona	*

Figura 29 – Ricerca Impianto per creazione UPNR

Ricercare l'impianto tramite uno o più parametri di ricerca, ad esempio inserendo parte del nome impianto nel corrispondente campo, e successivamente fare click sul tasto

Il sistema proporrà la seguente griglia:

<u>Codice</u>	Nome impianto	Distributore	<u>Tipologia</u>	<u>Sotto Tipologia</u>	Rag. Soc. Produttore	<u>Stato</u>	Nuova U.P.N.R
IM_0604743	EOLICO PER MANUALE NEW	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	EOLICO	EOLICO ON-SHORE	ACEA ROMA	IMPIANTO VALIDATO	Nuova U.P.N.R
							7

Figura 30 – Griglia UP > Nuova UPNR

Selezionare la funzione "Nuova UPNR". Comparirà una maschera precompilata con il riepilogo dei dati di impianto e la definizione dei dati UPNR.

Tranne rare eccezioni, i dati precompilati da Gaudì non necessitano di modifica e possono essere direttamente salvati.

Una modifica in riduzione è possibile per il campo "Potenza Attiva in immissione (kW) impostato automaticamente dal sistema come il minor valore fra la Potenza di immissione del POD (massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente) e la somma delle potenze attive nominali delle sezioni che costituiscono l'UP. La Potenza dovrà essere modificata a scendere solo se la potenza in immissione richiesta al Gestore di rete è inferiore rispetto alla potenza dell'impianto, laddove la residua potenza dell'impianto sia sempre costantemente utilizzata per consumi finali direttamente nel sito di produzione.



Selezionando il pulsante "SALVA", si concluderà la procedura di registrazione dell'UPNR che verrà confermata attraverso una finestra di avviso.

Viene visualizzato il pannello di ricerca delle UPNR con la lista delle UPNR inserite. Su tale lista, è possibile riconoscere la propria UPNR attraverso il codice dell'UPNR appena registrata. Gaudì attribuisce all'UPNR un Codice progressivo **UPN_0123456_01** dove 0123456 è lo stesso dell'impianto da cui è stata creata l'UPNR. **Prendere nota di tale codice per le successive operazioni su Gaudì** [Figura 31].

Pur	ituali (per visualizza	re, modificare o cance	ellare l'U.P.N.R Pi	untuale clic	ca s <mark>ull</mark> a vo	ce corris	pondente	;)	
<u>Tip.</u> Comm.	UDDI	<u>Gestore di rete</u>	Data Ultimo Aggiornamento	Zona	Livello Tensione	Potenza UPNR (MW)	Validità	Stato U.P.N.R	Funzionalità
Y	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	08/06/2015	CENTRO- SUD	MEDIA	0,01	NO	Unità Abilitata Commercialmente	
5	Pur Tip. Tomm.	Puntuali (per visualizza Jip. Jip. Y GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Jip. Somm. UDDI Gestore di rete Y GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA ACEA DISTRIBUZIONE SPA	Tip. Comm. UDDI Gestore di rete Data Ultimo Aqqiornamento Y GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA ACEA DISTRIBUZIONE SPA 08/06/2015	Duntuali (per visualizzare, modificare o cancellare l'U.P.N.R Puntuale clico Tip. comm. UDDI Gestore di rete Data Ultimo Aqgiornamento Zona Y GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA ACEA DISTRIBUZIONE SPA 08/06/2015 CENTRO- SUD	Puntuali (per visualizzare, modificare o cancellare l'U.P.N.R Puntuale clicca sulla vo Tip: comm. UDDI Gestore di rete Data Ultimo Aggiornamento Zona Livello Tensione Y GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA ACEA DISTRIBUZIONE SPA 08/06/2015 CENTRO- SUD MEDIA	Puntuali (per visualizzare, modificare o cancellare l'U.P.N.R Puntuale clicca sulla voce corris Tip. comm. UDDI Gestore di rete Data Ultimo Aqgiornamento Zona Livello UNR Tensione Potenza UPNR (MW) Y GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA ACEA DISTRIBUZIONE SPA 08/06/2015 CENTRO- SUD MEDIA 0,01	Puntuali (per visualizzare, modificare o cancellare l'U.P.N.R Puntuale clicca sulla voce corrispondente Tip. comm. UDDI Gestore di rete Data Ultimo Aqqiornamento Zona Livello Tensione Potenza UPNR (MW) validità Y GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE DISTRIBUZIONE SPA 08/06/2015 CENTRO- SUD MEDIA 0,01 NO	Puntuali (per visualizzare, modificare o cancellare l'U.P.N.R Puntuale clicca sulla voce corrispondente) Tip. UDDI Gestore di rete Data Ultimo Aqqiornamento Zona Livello Tensione Potenza UPNR Validità Stato U.P.N.R Y GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE DISTRIBUZIONE SPA 08/06/2015 CENTRO-SUD MEDIA 0,01 NO Unità Abilitata commercialmente

Selezionando il tasto dalla lista "Funzionalità", è possibile visualizzare la maschera di riepilogo dei dati UPNR.



DETTAGLIO UP	NR.			
		Riepil	ogo Dati Impianto	
Codice Censimp	DM_0604743	Codice Sapr	0604743	Nome Impianto Edico per Manuale NEW
Indirizzo	via x	Regione	LAZIO	Provincia ROMA
Comune	ROMA	Cap	00100	Zona Centro-Sud
Gestore di rete	ACEA DISTRIBUZIONE SPA			
Produttore	ACEA ROMA			Partita Iva 01057861005
Proprietario	ACEA ROMA			Partita Iva 01057861005
		Riepilo	ogo dati U.P.N.R.	
Codice UPNR	UPN_0604743_01	Codice POD	11002E78878878	Codice PV1 PV1_0604743_001
Sezioni costituenti la UPNR	SZ_0604743_01;			
Data creazione UPNR	08/06/2015	Data inizio misurazione		Configurazione complessa
Tipologia Tecnica Impianto	Ealica			
Tipologia UP	FOLICO	Sottotipologia UP	EOLICO ON-SHORE	
Potenza Attiva in Immissione (kW)	10	Potenza dei Gruppi (kWp/kVA)	10	
Fascia Tensione	MT	Tensione di collegamento alla rete (V)	da 1.001 a 10.000	
UDDI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Tipologia commerciale	Y - FRNP GSE (ex N,D,H)	
Codice Contratto di dispacciamento	D1008888	Data inizio validità di associazione al		
Data attivazione connessione		contratto		
Data inizio validità configurazione attuale		Data fine validità configurazione attuale		
Periodo di collaudo richiesto (nº mesi)	ā			
SSP Minore 55 kW				
				INDIETRO
		Figura 32 – D	ati di dettaglio UPNR	



A questo punto della procedura, nel caso in cui sia stato scelto un regime commerciale gestito dal GSE (Scambio Sul Posto, Ritiro Dedicato, Tariffa Onnicomprensiva), il salvataggio della UPNR comporterà automaticamente nel pannello di controllo, l'accensione di più semafori e l'UP risulterà "Abilitata ai fini commerciali" (figura seguente).



Figura 33 – Processo con UP abilitata ai fini commerciali

Invece, nel caso in cui sia stato scelto tra i regimi commerciali "altro", i semafori del processo indicheranno che l'UP sarà "Abilitata ai fini della misura" (figura seguente).



Figura 34 – Processo con UP abilitata ai fini della misura

Questi schemi è possibile visualizzarli nella parte alta della finestra relativa al riepilogo dati UPNR.



5. Registrazione della data di fine lavori impianto di produzione

Con le novità introdotte dalla Delibera AEEGSI 587/2013/R/eel, <u>la responsabilità della</u> comunicazione in Gaudì della data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione **passa dal produttore al Gestore di Rete**.

Il produttore dovrà continuare ad attenersi a quanto previsto dal TICA in merito alla comunicazione di fine lavori al Gestore di Rete.

Qualora il Produttore abbia manifestato al Gestore di Rete la volontà di realizzare un SSPC, deve inviare allo stesso Gestore, con le modalità previste dal TICA, anche l'atto notorio di tipologia definitiva di SSPC e manifestare, se del caso, la volontà di acquisire la qualifica di SEU.

Il Gestore di Rete **registrerà in Gaudì la data di ricezione della documentazione di fine lavori impianto di produzione** con le modalità previste dal TICA e nel Pannello di Controllo del Processo relativo all'Impianto si accenderà il semaforo verde "Impianto di Produzione Realizzato".



Figura 35 – Pannello di Controllo > Impianto di Produzione Realizzato

6. Richiesta di modifica del preventivo/richiesta di connessione: precisazioni in merito alla configurazione in GAUDì

Gli artt. 6.7 e 7.8 quater del TICA prevedono la non applicazione dei corrispettivi per le richieste di adeguamento della connessione o per le richieste di modifica del preventivo di connessione relativamente a determinate condizioni, tra cui il caso di interventi sull'impianto di produzione tali da NON "alterare la configurazione inserita in GAUDì".

Si precisa che si intendono "alterazioni della configurazione di impianto di produzione in GAUDì":

- > la modifica della Potenza Attiva Nominale dell'impianto;
- > la modifica del punto di consegna (POD) con la rete pubblica;
- > la modifica del livello di tensione dell'impianto;
- il cambio di tipologia impiantistica (es. invece di un impianto di tipologia "eolica" si richiede la modifica del preventivo per connettere un impianto di tipologia "termoelettrico");
- > l'aggiunta/eliminazione di un sistema di accumulo associato all'impianto;
- l'aggiunta/eliminazione di almeno una sezione dell'impianto;
- > l'aggiunta/eliminazione di almeno un gruppo di generazione dell'impianto.

Non sono invece da ritenersi "alterazioni della configurazione in GAUDI":

- il cambio di regime commerciale (es. da cessione totale a cessione parziale, e viceversa; il passaggio a scambio sul posto);
- > il cambio di Utente del Dispacciamento;
- il cambio della tipologia/sottotipologia di sezione (nell'ambito della stessa tipologia di impianto. Ad esempio, per impianto termoelettrico da "Ciclo Combinato" a "Motore a combustione interna");
- > l'aggiornamento delle coordinate della posizione dell'impianto.

ATTENZIONE: Per maggiori dettagli è opportuno consultare le MCC del Gestore di Rete competente.